SHARP®

COOKBOOK


クックブック 取扱説明編/料理編

オーブンレンジ 家庭用 ボスープンレンジ 常RE-LA3

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 このクックブック(取扱説明編/料理編)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。 お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。



操作部の説明



●お買いあげの機種によって、この取扱説明編で記載しているキーのデザインと異なっている場合がありますが、 使いかたは同じです。

また画面表示の表示内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 (自動加熱の操作説明で表示している時間などは、一例ですので、同じ表示が出ない場合があります)

ページ

もくじ

料理編もくじ	4 ~ 5
料理編	135
(さくいん	135)

取扱説明書編

NASAALA AS TELLARIS		
● 操作部の説明		
●安全上のご注意	•	^
	6	~ 9
大切なことが書いてあります。		
必ず、はじめにお読みください。		
● 各部のなまえと付属品	10~	11
● こね容器使いかた		11
●加熱のしくみ	12~	
● 調理のときのお願い	••••••	14
● 使える容器		15
● 電源を入れて、カラ焼きをしてください		16
●表示の説明		
● 設定キーの使いかた	· 18 ~	19
●自動加熱キーの使いかた	. •	. •
● スピードあたため ●やわらかおかず ·········		20
● 牛乳・酒 ●ゆで野菜 ●解凍		21
おかずメニューお菓子・パンメニュー「2段で2品」	·22 ~	23
マルチベーカリー	~ 2 4	23
・丸形食パンを焼く・予約して焼く	.26~	27
・生地を作る ····································		
● インターネットメニュー ·······		
● 手動加熱キーの使いかた		
●「レンジ」・「煮こみ」・「お好み温度」		
「オーブン・発酵」熱風・発酵・天然酵母発酵・・・・・「オーブン・発酵」上下火 ・上火強・下火強 ・・・・		
●「グリル」・「オーブントースター」		
● 上ヒーターについて		39
●「こね」		
● の気に入り● 操作の応用		
	<u> </u>	
● ごはんやおかずをあたためる	44~	45
● はじけやすい、かたくなりやすいおかずをあたためる		
● 飲み物をあたためる		
● 野菜をゆでる		49
● 肉や魚を解凍する	50~	51
● フライものをあたためる		52
● 手動で加熱するときは(あたため・ゆで野菜)		53
- h-T \ l-		
● お手入れ● こんなとき、どうしたらいい?	54~	55
● こんなてら、こうしにらいい!		56

マルチベーカリーキー

付属のこね容器とハネを使って、 生地作りからパンの焼き上げまで 自動調理できます。

スピードあたため・スタートキー

あたためを自動でするときや、手動加熱、自動メニューのスタート キーとして使います。

自動加熱キー

加熱を自動でおこないます。 時間を合わせる必要がありません。

お気に入りキー

よく使う自動加熱キーや手動加熱 を記憶させることができます。 文字の表示が通常より大きくなり 見やすくなります。

インターネットメニューキー

シャープのホームページに載って いるメニューを自動で調理するこ とができます。

別売品のお料理情報ボックスが 必要です。 30ページ

マルチベーカリーキー

. .





▶ 丸形パン 丸形パンのコッとポイント 65	ピタパン(ドライ) ·························77山食パン(ドライ / 天然) ·············78動物パン(ドライ / 天然) ············79
■ 食パン 64~65 (るみパン 66 味わいパン 66 小シーパン 66 トレーズンパン 67 ■ オレンジパン 67 ■ バターリッチ 67 ■ 成形パン (ドライイースト/天然酵母)	▶ ピザ ■ クリスピー(マルゲリータ) ······80 ■ レギュラー(サラミ) 80 生ハムとルッコラ 81 アンチョビと野菜 81 ッナトマト 81 たらこ 81 キムチ 81
パン作りのコツとポイント	 パン生地 71 天然酵母について 71 マルチベーカリーパン生地キーについて 71 りんごジャム 82 いちごジャム 82 ジャム作りのコツとポイント 82 パン生地を手作りする方法 83 まち作り 127 もち(焼く) 127 うどん生地 128 ごま入り・一味入り・カレー入り
- O&CEWND 76	梅入り ·······128 フェットチーネ ······129





マルチベーカリーキーを押して表示する:.........で 囲まれたメニューは、お菓子・パンメニューキーを 押しても表示します。

お菓子作り	のコツとポイント
<i>7</i>	(型抜きクッキー) 84~85 アイスボックスクッキー・86 ナッツ&フルーツクッキー・87 絞り出しクッキー・・・・・87 ココナッツクッキー・・・87 チョコチップクッキー・・・87
2段ケーキ シフォンケ スフレチ-	ーキ ····································
パウンドケ カステラ・	ーキ ········96 ●カップケーキ ·····96 ·····97 抹茶カステラ ·····97

	シューク!	ノーム ·······98~99 エクレア ·····99
		アップルパイ ······100プリン ······101レアチーズケーキ ·····101スイートポテト ·····102焼きとうもろこし ···102
	石焼きいき	B風 ······103
	焼きいも	103
•	2段で2品	■スノーボールクッキー 132 ■りんごそぼろ132 マロンプチケーキ …132 チョコサンドパイ …132
		■ アイスクリームを柔らかく 133 ■ チョコレートを柔らかく 133 ■ バターを柔らかく ·······133 ■ バター溶かし ·······133
	冷凍ピザ	80



● まず、「料理編」の料理をお作りになる前に」を お読みください。 63ページ〉

画面表示のメニュー名について

表示の都合上、画面ではメニュー名を略しているものが あります。

例:「手羽元の香り焼き」「手羽元香り焼」など もくじに記載しているメニュー名は、料理編のメニュ -名に合わせています。



メニュー名に付いているマークについて

- ▶ … 操作部のキーを押すと液晶タッチパネルに 表示するメニュー名です。(自動加熱メニュー)
- ▶のメニューキーを押すと、メニュー表示します。
- □ … のメニューキーを押すと、表示します。
 - メニュー名を表示しませんが、▶ や のキーを 使って自動で作ることができるメニューです。
- 手動加熱キーで作るメニューです。

カタログなどに記載の自動メニュー数(131メニュー)は、 色のメニューと、牛乳・酒、解凍(全解凍・半解凍)、 ゆで野菜(根菜・葉菜)の、自動加熱(6種類)を合わせた数です。

おかずメニ





▶ 肉のおかず

ハンバ-					
煮こみり	(ンハ	(ーグ	`	1 0	5
● 信田煜					
とりの思					
とりのも					
手羽元					
やきと					
タンドリ					
とりの					
豚肉のし	ノそ巻	··・き		10	9
スペアリ	Jブ・			10	ç
豚肉のた					
焼き豚					
肉じゃれ					
豚バラ					
ビーフ					
ビーフシ					
• ロース	ストヒ	<u>゙</u> ーフ		1 1	3
• 🗆 – 🧷	ストチ	・キン	٠ ٢	1 1	3

▶ グラタン



(マカロニグラタン)114~	1	1	5
● 市販の冷凍グラタン	1	1	5
なすとトマトのグラタン	1	1	6
ドリア	٠1	1	6

魚介のおかず

■ 海の幸のホイル焼き …117 さけとコーンのホイル焼き117

■ 焼き魚

□ぶりの照り焼き1		
□あじの開き1		
□塩ざけ1	1	9
□えびの塩焼き1	1	9
さわらのみそ漬け1		
すばの塩焼き ······1	1	9
● さんまの塩焼き・・・・・1	1	9

■ さけの香草パイ包み焼き120

● ちり蒸し ……120

	_	_	
野莖	かせ	٠4١	オ
T // 444	u im	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

■ して風味ホテト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	121
■ 焼きなす	121
■ ポテトコロッケ	122
豚肉のポテトフライ	
■ キャベツカレー	
■キャベツのパン粉焼き	123

▶ 卵・ごはん

■ 茶わん蒸し124
●しいり卵 ・・・・・・・124
■ 山菜おこわ125
赤飯125
■パエリア・・・・・・125
■ ごはん ··········· 126
■ おかゆ126
● 黒豆126
■ 焼きおにぎり 127

2段で2品

■ 和風総菜

□とり肉のわさび焼き	130
□ 小判焼きごま風味・・・	130
さわらのゆず風味・・・	130
さげの紙句み焼き ・・・	130

■ 洋風総菜

□かんたんスペアリブ ・・・	131
□たっぷり野菜	131
ジャンボハンバーグ ・・・	131
カリフラワーボール ・・・	131

▶ 便利集

	の水切り	• • • • • • • •	133
	をもどす	• • • • • • • •	133
■果汁	を絞りやす	٠٠٠٠٠ > ۲	133
■ ベー	コンの脂肪	き	133
■離乳	食のあたた	-め …	133
	タをゆでる		

▶ カラッとフライ ······(取扱説明編)52

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全に お使いいただくためにいろいろな表示を しています。

その表示を無視して、誤った取り扱いを することによって生じる内容を、次のよ うに区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みに なり、記載事項をお守りください。

危 険

吸排気口や穴などに、ピンや針金 などの金属物や異物を入れない

感電・けがや故障の原因 になります。



自分で絶対に分解・修理・改造を しない

感電・火災・けがの原因 になります。





異物が入った場合や修理は、 お買いあげの販売店、または シャープお客様ご相談窓口に ご相談ください。 61ページ〉


熱に弱いものを近付けない

たたみ、じゅうたん、テーブルクロスなどの敷物 の上に置いたり、カーテンなどの燃えやすいもの やスプレー缶を近づけないでください。

引火や破裂したり、 敷物などは変形、 変色、反りの原因 になります。



● 子供だけで使わせたり、幼児の手の 届く所で使わない






▶ 電源コード・プラグを傷付けたり、 変形させたりしない

加工する、高温部(排気口)に近付ける、無理に 曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、重いもの をのせる、挟み込むなどをすると、電源コード が破損し、火災・感電・ショートの原因になり

ます。



電子レンジを安全にお使いいただくために

■ 加熱時間は、ひかえめに

- 飲み物は、加熱しすぎると加熱後、取り出すときに 突然沸とうして飛び散り(突沸)、やけどをすること があります。加熱時間の目安は、48ページ〉を参照し てください。
- ●食品は、加熱しすぎると発煙・発火することが、あ ります。
- ■お手入れは、加熱終了後や汚れに 気付いたらこまめに 54ページン
 - 電源プラグを抜き本体や付属品が冷めてから、 こまめにお手入れをおこなってください。
 - 庫内底面に付着した食品カスは、発煙・発火 することがあります。

高い内容を示しています。


人が死亡または重傷を負うおそれが 告 ある内容を示しています。

人がけがをしたり財産に損害を受け

図記号の意味



してはいけないこと を表しています。



しなければならない ことを表しています。



必ず差込プラグをコン セントから抜くことを _{プラグを抜く} 表しています。



必ずアースをすること を表しています。

触れてはいけないこと を表しています。

<u>↑</u>注意 スパール こうたった。

傷んだコードや電源プラグ、コンセントの 差し込みがゆるいときは、使わない

感電・ショートによる 発火の原因になります。 また、電源プラグは根 元まで確実に差し込ん でください。



定格15A以上・交流100Vのコンセント を単独で使う

他の器具と併用した分岐コン セント(延長コード)を使うと、 異常発熱し、発火や感電する ことがあります。




15アンペア以上

電源プラグの刃や、刃の取付面に 付着したほこりは、拭き取る 発火の原因になります。



必ず実施

ほこりは落とす



お手入れのときは、必ず電源プラグをコン セントから抜き、冷めてからおこなう また、ぬれた手で抜き差ししない

感電・やけど・けが をすることがありま す。



アースを確実に取り付ける 故障や漏電のときに、感電することが あります。



取り付けは、販売店または最寄りの 電気工事店にご相談ください。

アース端子付き

アース線先端の皮をむき、アース 端子に確実に固定します。

アース専用端子



アース端子付き コンセントがない場合

コンセントがある場合

湿気のある場所に打ちこみます。 アース棒(別売り)をご使用ください。 ァース棒 🖟

ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対 に接続しないでください。

水気や湿気の多い所に設置する場合は、お買いあげの 販売店に依頼して、必ず アース工事(D種接地工事)を してください。

- 湿気の多い場所 -

- ●飲食店の厨房。
- ●土間、コンクリート床。
- ●酒、しょうゆなどの 醸造・貯蔵所。

― 水気のある場所 -

- ●アースとともに漏電しゃ断 器も設置してください。
- ●八百屋、魚屋の洗い場など 水を扱う所・水滴の飛び散 る所。
- 地下室のように結露が起き やすい所。

シャープホームページでもお知らせしています。http://www.sharp.co.jp 「電子レンジ」 「お問い合わせ」 「くらしのアドバイス」


- レンジ加熱とヒーター加熱を 誤らないように
 - 加熱の種類を誤ると、食品や容器が発煙・発火す ることがあります。
 - 加熱スタート後も加熱の種類を確認してください。
- 据え付け部の壁面汚れや変色が 気になる場合
 - 排気口からの油煙や熱風で壁面が汚れたり、 変色したりするおそれがあります。 壁面とのすき間は十分にあけるか、あらか じめアルミホイルを壁面に貼ると、汚れを 防止できます。

安全上のご注意

⚠ 注 意

お料理するとき

- 食品や飲み物などを加熱しすぎない
 - ●発煙、発火のおそれがありますの で、様子を見ながら加熱する。
 - 少量のもの (あんまん・パン・やきいもなど)
 - 油がついたもの(バター付き トースト・フライものなど)
 - 飲み物は取り出すときに突然沸とう して飛び散り(突沸)、やけどをする ことがあります。広口の容器に入れ、 加熱前にスプーンなどでかき混ぜま す。加熱時間の目安は、「48ページ」を 参照してください。




- ●油脂分の多いもの(牛乳・生クリームなど)
- お酒・コーヒーなど

加熱しすぎたときは、そのまま20秒ほど庫内で冷 ましてから取り出してください。また、容器につい ては、15ページ〉を参照してください。

● 金属容器やアルミホイルなどを使用 してレンジ加熱しない

内側がアルミホイルの容器(レトルト食品 など)・金串・アルミケース・アルミキャ ップやアルミテープを加熱しない。 火花が出て本体を傷めたりします。



特殊な加熱方法でアルミホイルなどを使用します。 クックブツク通りにお使いください。

●回転網の上に汁や油分が落ちそうな バター付きトーストなどをのせて焼 かない 発火することがあります。



▶ 鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れたまま 加熱しない 発火することがあります。



●ドアや取っ手に無理な力を加えない また、5kg以上のものをのせない 本体が倒れて、けがをしたり、




● 水のかかる所や火気の近くで 使わない

電波漏れの原因になります。

感電・漏電することがあります。



●びん・密封容器の栓や ふたをはずす







● 乳幼児のミルクなどのあたためは 仕上がり温度を確認する

やけどをすることが 温度を確認 あります。



必ず実施

膜(イカなど)や殻付き(クリなど)の ものは、切れ目や割れ目を入れる 殻が破裂して、やけどやけが をすることがあります。



必ず実施

ラップをはずすときは、注意する 蒸気が一気に出るので、ゆっ くりはずしてください。やけ[©] どをすることがあります。



蒸気に注意

● 卵は割りほぐしてから加熱する ゆで卵(殻付き、殻なし)の あたためもしないでくださ い。破裂してやけどやけが をすることがあります。



必ず実施





庫内やドアに物をぶつけたり、 ドアに物を挟んだまま使わない 電波漏れによる障害が起こることが あります。



丸皿に衝撃を加えたり、急冷したり、 使用中のドアにも水をかけない 割れるおそれがあります。




▶ 電源プラグを抜くときは、電源 コードを持って引き抜かない

断線やスパークして、発火することが あります。



▶ 衣類の乾燥など調理以外に使わない 過熱、異常動作して、発火することが あります。




■ 本体の上に物を置かない、また 冷蔵庫の天面に本体を置かない



過熱して焦げたり、変形や天面変色する ことがあります。

● 庫内やドアに油・食品カス・煮汁 を付けたままで放置したり、 加熱したりしない





■ ヒーター加熱中や加熱終了後しば らくは、高温箇所(ドア、庫内、付属 品など)に触れない



高温のため、やけどをすることがあります。接触禁止 食品の出し入れは、ミトンなどをご使用 ください。

汚れ

● 電子レンジが転倒・落下した場合 は、外部に損傷がなくても使用せ ず、点検を依頼する



感電や電波漏れすることがあります。 (落下を防ぐ、転倒防止金具「品番RK-TB1」別売)

長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く



絶縁劣化などで感電や漏電火災の 原因になります。

庫内の食品が燃えだした ときは、ドアを開けない




ドアを開けると酸素が入り、 勢いよく燃えます。

- ●次の処置をしてください。
 - 1. ドアを閉めたまま、とりけしキーを押す。
 - 2. 電源プラグを抜く。
 - 3. 本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火 するのを待つ。
- 鎮火しない場合は、水か消火器で消火する。
- そのまま使用せずに、必ず販売店に点検を 依頼してください。

吸気口・排気口をふさがない 10ページ〉

過熱して発火や故障 することがあります。

■本体の上面は、 20cm以上あ けてください。



■側面・背面は、 壁に付けて設置できます。


ただし、熱に弱い家具などの近くへの設置は、変 色や変形のおそれがありますので避けてください。 また、コンセントのある壁面に排気が当たると、 コンセントが熱変形することがあります。

上記の記載寸法を離しても調理中の油や湯気が混 じり、排気口付近の壁が汚れたりすることがあり ます。壁の汚れが気になる場合は、壁面にアルミ ホイルなどを貼ると、汚れを防ぐことができます。 製品本体には貼らない

お願い

テレビ、ラジオから3m以上離す 雑音や画像が乱れる原因になります。


各部のなまえと付属品



必ず、お守りください

回転軸部分 や 電波の出口カバー に、食品カスが付着したままで、使用すると 焦げたり、火花が飛んだりします。こまめにお手入れしましょう。 54ページ

付属品(各1) 紛失や破損したときは、お買いあげの販売店へお申し付けください。(有料)



こね容器の使いかた

正しくお使いいただくために下記の内容をお守りください。 まちがった使いかたをすると、お料理の失敗・製品の故障・ 付属品の破損となるおそれがありますのでご注意ください。

必ず、お守りください


こね容器は、マルチベーカリーキー・手動加熱 キーの「こね」「発酵」「天然酵母発酵」で使用します。 料理編には、メニューごとにこね容器の使いかたを 記載しています。

庫内底面に置いたまま、手動加熱キーの「レンジ」「オーブン」「グリル」「オーブントースター」で加熱しないでください。こね容器の底面が溶けたり、火花が出ることがあります。

- ガスの直火にかけない。
- 必要以上の加熱や他の用途に使わない。
- 熱い容器を庫内から取り出すときは、ミトンを使う。
- 調理後の熱い状態で冷水に浸けない。 (水漏れの原因になります)
- こね容器の裏底部に付着している白いものは、水漏れ 防止のものであり、拭き取らない。

セットの手順

∮ 使用するハネをこね軸にはめ込む



匇 材料を入れる




3 回転網を取り出し、 こね容器の穴をこね 容器固定用ピンに差 し込み(①・4カ所)少 し矢印方向②に回す。




回転網

2つの三角マークが向き合う ように方向を合わせてセット します。



上ヒーター反射板

上ヒーターの熱を 反射させ、焦げ目 を付きやすくしま す。



いつもセットしておきます。

上ヒーターにセットされています。ご購入後、 奥まで差し込まれているか確認してください。

無理に手で上ヒーターを動かさないでください。 (上ヒーターについて 39ページ)

ミトン(2枚)



熱くなった庫内の付属 品を出し入れするとき に使います。

ハネ



こね容器にセットして使います。

こね容器




マルチベーカリーキーで調理するときに使います。

上記「こね容器の使いかた」を必ずお読みください。

加熱のしくみ

レンジ(電波で加熱)

食品中の水分子が、電波の 振動によって、摩擦熱を起 こすため、食品の外側と内 部がほぼ同時に加熱されま す。




コツ

- 食品の種類・加熱前の温度によって、加熱 時間は異なるため、加熱時間は控えめにし てください。
- 食品の分量が 2倍になると加熱時間は、 2倍弱になります。

グリル (上ヒーターで加熱)

魚などの切り身の表面に、 焦げ目をつけ、焼き上げ ます。




゚゙ヿヅ゚

- 素材の種類や脂ののりにより、焦げかたが 変わるため、様子を見ながら焼いてください。
- ◆ 上ヒーターの高さを調節しながら加熱してください。

オーブントースター(上下ヒーターで加熱)

上下のヒーターでカリッ とこんがり焼き上げます。



コツ

- ●庫内が熱いうちに焼くときは、加熱時間を 控えめにしてください。
- ・バターや油分が底面に落ちそうなメニューは、丸皿にのせて加熱してください。
- ◆上ヒーターの高さを調節しながら加熱してください。

組み合わせ(電波とヒーターで加熱)

レンジ加熱とヒーター加熱 が連続して入り、微妙な火 加減を自動で調節します。





手動「煮こみ」の加熱 方法です。

オーブン(背面ヒーターからの熱風または、上下ヒーターで加熱)

庫内の温度を一定に保ってケーキやパンを包み込んで焼き上げます。


コツ

- ●庫内の様子を見るときは、加熱終了まぎわにすばやくドア開閉をおこなってください。
- 発酵は庫内を冷ましてから。
- ●手動加熱で角皿を使用するときは、「熱風」を使い、 焼きムラが気になるときは、加熱途中で 角皿ごと引き出し、前後、上段・下段を入れ替えてください。
- ●手動加熱の上下ヒーター(上下火・上火強・下火強)で角皿を使用して加熱するときは、より早く焼き上げる構造になっているため、加熱途中で角皿ごと引き出し、前後を入れ替えてください。 ●手動加熱で続けて加熱するときは、加熱時間を少し控えめにします。

熱風

背面ヒーター(内部)の熱をファン で循環させて温度調整し、熱風で 包み込むように加熱します。


1段調理 ローストチキン



大きな食品でも全体を まんべんなくきれいに 焼くことができます。

- 焼き豚、ローストチキン
- シフォンケーキなど

2段調理 ロールパン



1度にたくさん焼けて便利 です。


クッキー、シュークリーム ロールパンなど



上下ヒーター

上下ヒーターの熱を温度調整 し、加熱します。 (次の3種類の加熱からメニュ ーに合った方法を選びます)


カステラ



上下火

- 表、裏をしっかりと焼きたい メニューに (スポンジケーキなど)
- 側面に焦げ目を付けたくない メニューに (カステラ・スフレチーズケーキなど)


グラタン



上火強

- 表面に香ばしい焼き色を付 けたいメニューに (グラタン・チーズ焼きなど)
- グラタンの上面にくっきり 焼き色を付けたいとき

アップルパイ



下火強



- 裏面を香ばしくしっかり焼 きたいメニューに (ピザやパイ類など)
- シュークリームをこんもり、 形よく焼き上げたいときに

手動加熱キーのオーブン加熱 **予熱あり**と**予熱なし**について

予熱あり

庫内に食品を入れる前に、あらかじめ庫内の温度 を上げて焼き上げの準備をしておくことです。

このクックブックの手動オーブンや市販の本を見 ながら作るときは、必ず、予熱をして様子を見な がら加熱してください。市販の本やガスオーブン、 他の電気オーブンのレシピで作るときは、このク ックブックの類似メニューの温度と時間を参考に 様子を見ながら加熱してください。市販の本など の加熱時間や温度では、うまく仕上がらないこと があります。

予熱なし

庫内の温度が高いうちに 続けて加熱を追加すると きに使います。 (加熱終了後の「延長」が 消えた後で少し加熱を足 すときなど)

このクックブックの料理編に 記載のメニューで「オーブン予 熱なし熱風」で紹介しているも のは、予熱をしない状態で焼く ことができます。

自動加熱のとき

付属品・容器は、加熱に合ったものを

- 容器は加熱に合った材質で、重すぎたり、軽すぎたりしないものをお使いください。
- 角皿は、レンジ加熱では使いません。 まちがって使うと、お料理の失敗や製品を傷めたりします。
- •液体の加熱は、くびれのない広口の容器をお使いください。

自動加熱の連続使用について

<mark>加熱時間</mark>の追加目的で、同じ食品を自動加熱で続けて加熱しないでください。

食品が、焦げることがあります。もう少し加熱したい場合は、 手動加熱で様子を見ながら加熱してください。

延長キーが出ているときは、加熱を足すことができます。 (延長操作 (42ページ))

自動加熱で作るメニューをくり返して加熱するときは 庫内や付属品が熱い場合、濃いめに仕上がることがあります。 調節が必要なときは、加熱直後に表示される仕上がり調節キ ーを使って、様子を見ながら加熱をしてください。 (仕上がり調節キー √23ページ〉)

加熱中は、ドアの開閉に注意を

<mark>残り時間</mark>表示が出るまで、開けないでください。 (食品に合った加熱内容を決めています) もし、途中で開けたり、停電になった場合は、手動 加熱で様子を見ながら加熱してください。

記載の材料・分量を守って

この製品に合わせた内容を、記載しています。 材料・分量を変えるときは、手動加熱で様子を見 ながら加熱してください。

レンジ加熱のとき (電波加熱)

レトルト食品や缶詰は、移しかえる

アルミなど金属製の容器では、容器の中があたたまらず、火花が出て本体を傷めたりします。

小さく切った根菜などの少量加熱は、さける 火花の発生や、食品が焦げたり燃えたりして、故障の原因に なります。

角皿・金串などの金属物は使わない

火花が出て、本体を傷めます。特殊な加熱方法で、 アルミホイルなどを使用することがありますが、 このクックブックの記載どおりにお使いください。

オーブン・グリル・オーブントースター加熱のとき (ヒーター加熱)

加熱中のドアの開閉は、なるべくしない _{庫内温度が急に下がります。}

加熱状態の確認は、残り時間表示になってから、すばやくおこなってください。角皿を使用しているとき、焼きムラが気になるときは、残り時間表示になってから加熱の途中で角皿ごと前後または上段・下段を入れ替えてください。

できあがったら、すぐに取り出す phに入れておくと、余熱で焼きすぎになることがあります。

換気をしながら調理する メニューによっては、煙が多く出る場合があります。 部屋の換気をおこなってください。 市販の本やガスオーブン・他の 電気オーブンでのレシピは、 様子を見ながら

市販の本などの加熱時間や温度では、うまく仕上がらないことがあります。

ラップやプラスチック容器を 使わない

溶けたり、発火するので使えません。

使える容器使えない容器にご注意を






X	使えません。 使えます。	、使えない理由、または使い	いかたによって使用できないことを記載しています。
	加熱の種類容器の種類	レンジ (電波)	組み合わせ (電波+ヒーター) オーブン・グリル オーブントースター (ヒーター)
ガ	耐熱性のある容器	急熱・急冷すると割れる	うことがあります。 -
ガラス	耐熱性のない 容器 強化ガラス、カット グラス、クリスタル ガラスなど。	●レンジ加熱では、カット の加熱に使えます。	・のないもので、油や砂糖を使わない1~2分以内
プラスチッ	耐熱性のある 容器 (耐熱温度140 以上)	砂糖や油分の多い料理は高温になり、変形したりするため使えまでした。時間をかけすぎると変形や溶けることがあります本体は、耐熱性であってもふたは熱に弱いものがあるのでご注意ください	使えません。
ック	発泡トレーな どの熱に弱い プラスチック 容器 (耐熱温度140 未満)		かので使えません。 シン、メラミン(幼児用食器など)、フェノール、 生態がたりして使えません。
陶磁器	陶器 磁器	急熱・急冷すると割れる 色絵やひび、金・銀箔、 出るので使えません。	ことがあります。 金・銀線、金・銀粉のある器は傷めたり、火花が
・漆器など	漆器 竹製品 木 紙	紙・木・竹製品も焦げた ● ケーキ作りに使う硫酸組 (庫内壁面に接触させる	ひび割れたりして使えません。 こり燃えたりして使えません。 ・・オープン用クッキングペーパーなどは使えます。 と焦げることがあります) ・、天ぷら敷紙など、このクックブックで記載して 使用できます。
金属	アルミ ステンレス ホーローなど の金属容器	火花が出て、本体を傷め ケースも使えません。	つるので、小さなアルミ
	ラップ (耐熱温度140 以上)	油分の多い料理は高温に り、溶けるため使えませ	
その他	アルミホイル	火花が出るので使えませ クで記載している使いか ます。 (酒のかん、解凍	たであれば、使用でき
	特殊な形を した容器		『器などでレンジ加熱をすると、容器の細い部分 :め「突沸」しやすく、やけどの原因になります。


電源を入れて、カラ焼きをしてください

電源を入れる



- 回転網は常にセットしておきます。 こね容器使用時のみ取り出します。
- 2 電源プラグを差し込む
 表示部には、何も

表示しません。







この初期画面が出ない ときは、とりけしキー を押してください。



節電機能について

- ドアを閉めて1分間放置すると、表示が消え、 電源が切れます。(電源オートオフ) ただし、初期画面以外のときは、切れません。 また、加熱終了後は、最大10分間、電源が切れません。
- ●ドアを開けると、電源が入ります。(初期画面表示)


カラ焼きをする

最初に庫内の油を焼き切ります

煙やにおいが出ます。必ず部屋の窓を全開するか、換気扇を回して、おこなってください。 煙やにおいに敏感な小鳥などは、別の部屋に 移しておきましょう。

お手入れのときにもお使いください。 54ページン

┫「設定」、「クリーン」を押す



2表示の内容を確認後、ドアを閉めて、スタートキーを押す



押す

オーブン200 で20分の加熱がスタート

クリーン 庫内に回転網をセットし スタートを押してください

終了音

20分後、カラ焼き終了

本体がかなり熱くなります。ご注意ください。


「おわり」を押すと 設定画面に戻ります。

とりけしキーを押すと初期画面に戻ります。





表示の説明



初期画面について

とりけしキーで初期画面に戻ります。



操作の途中で設定をまちがえたり、やり直すときに押します。 とりけしキーを押すと、設定中や加熱中であっても初期画面に戻 ります。

加熱中に押すと加熱の続きからスタートできません。ご注意ください。

待機画面について


ドアを閉めた状態で初期画面表示のとき、1分間放置すると、電源が切れます。 (節電機能について 16ページ〉)


時計表示にするとき 18ページ



一時刻を表示

押すと画面の表示灯がついたり、消えたりします。 消灯中であっても、キーの操作は受け付けます。 「時計表示」にしていると、節電機能は、はたら きません。






画面操作に関係する矢印キー

- ⇒ り 次ページに進みます。⇒ り 前ページに戻ります。
- 加熱をせずに加熱後の画面に進みます。

押すと初期画面へ戻ります。





加熱終了後

ドアを開けると1分間表示し、その後、 初期画面に戻ります。


(ドアを開けなかった場合は、3分間表示します)

加熱をもう少し追加したいときに押します。

押すと初期画面に戻ります。

また、とりけしキーを押しても戻ります。 放置後、1分で初期画面に戻ります。

取り出し忘れのお知らせ



加熱終了後、一度もドアを開閉しなかった場合 3~5分まで表示します。

取り出し忘れのお知らせ音について

加熱終了後に食品を取り出さなかった場合 (ドアを開けなかった場合)


1分ごとに4回までお知らせ音が鳴ります。

設定キーの使いかた

カラ焼き・ 時計表示・音・画面・インターネット情報・重量センサー調整

初期画面の「設定」を押して始めます。 矢印キーで目的のキーを表示させて押します。

┫「設定」を押す



匇 目的のキーを押す

【 ●矢印キーを押すと2ページめを表示します。



「おわり」を押すと 初期画面に戻ります。

庫内のにおいが気になるとき



庫内が冷めてから、油分や食品カスをきれいに拭き取った後、操作します。 オープン200 で20分間加熱します。

操作方法 「カラ焼きをする」 16ページ

● 時計表示にするとき (または、電源オートオフにするとき)



ご購入時は、「電源オートオフ」になっています。 節電機能について<u>16ページ</u>

「時計表示」に設定していても、電源プラグを抜いたり、 停電の後は、「電源オートオフ」に戻りますので再度、 合わせ直してください。

操作方法

例

午前9時30分に合わせるとき

💋 「時計表示」を押す



🥠 「決定」を押す



3 「時」「分」を合わせて 「決定」を押す



押し続けて合わせることが できます。 「決定」を押すと時計が スタートし、設定画面 に戻ります。



↓ とりけしキー
を押す



9_時**30**_份

ドアを閉めた状態 で1分後に表示灯が 消えます。



「表示灯」キー、 とりけしキー のいずれかを押すと 1分間明るくなります。

● お知らせ音、終了音を変えるとき



ご購入時は、「メロディ音」になっています。 「電子音」、「インターネット」(インターネットでダウンロードした音)、 「消音」に設定できます。

操作方法

設定したいキーを押し、「決定」を押します。

「インターネット」の操作は、インターネットが使える環境とお料理情報ボックスが必要です。 30~31 ページン 「消音」の設定でもエラーのときは、電子音でお知らせします。

画面の明るさを変えるとき



据付場所に合わせて明るさを調節することができます。

〔操作方法 〕

上向き・下向きの キーを押して、お好みの濃さに 調節し、「決定」を押します。

● インターネットでお料理の情報を見るとき



オーブンレンジを活用したメニュー紹介ページ「スマートクッキング」の URLを表示します。

インターネットが使える環境でご覧ください。 製品にお料理情報をダウンロードする方法 30~31ページ〉

´ 操作方法)

表示を見終わると「もどる」を押します。

重量センサーの調整をするとき



加熱した食品が熱くなりすぎたり、加熱不足だったり、また「U-01~U-03」の表示が出て処置 57ページ をしているのに正常に動作しない場合は、このキーを押して調整してください。

(操作方法

表示通りに付属品(回転網のみ)を庫内にセットし、ドアを閉めて、スタートキーを押します。

「終了しました」の表示が出ると「おわり」を押します。

スピードあたため ・やわらかおかず



「調理のときのお願い」もあわせてお読みください。 14ページ〉

調理のポイント …………


- スピードあたため ····· (44~45 ページ)
- やわらかおかず …… (46~47 ページ)

- 使う付属品 -



丸皿 回転網

食品を庫内へ入れる > ドアを閉める



- 目的のキーを押す
 - 加熱がスタートします。

●食品を取り出す 取り出し忘れの場合は、 お知らせ音が鳴ります。 717ページ>

スピードあたためキーで おかずをあたためるとき



加熱中



加熱中



加熱途中で残時間表示 する場合があります。

終了音



仕上がりの調節ができます

スピードあたためキーを押して、15秒以内に 仕上がり調節を押します。

(やわらかおかずキーは、30秒以内に押します)

●加熱が足りないとき 「延長」を押します。 **42ページ**

牛乳・酒・ゆで野菜・解凍



「調理のときのお願い」もあわせてお読みください。 \14ページ>


- ●牛乳・酒 48ページン
- ●ゆで野菜 ***********************************

使う付属品



丸皿 回転網

食品を庫内へ入れる トアを閉める



目的のキーを押す

メニューを押す

● 加熱がスタートします。

● スタート後、30秒以内に必要に応じて 仕上がり調節を押します。

●食品を取り出す 取り出し忘れの場合は、 お知らせ音が鳴ります。 717ページ>

牛乳·酒



加熱中



初め「牛乳・標準」に 設定されています。 お酒のときは「お酒」を押 し、お好みの仕上がりを 選んでください。

飲み物を あたためるとき



加熱中



初め、「ゆで根菜・標準」に 設定されています。 葉菜のときは「ゆで葉菜」 を押します。

野菜をゆでるとき





生で凍らせた肉や魚 を解凍するとき



初め、「全解凍・標準」 に設定されています。 半解凍のときは、 「半解凍」を押します。

終了音




牛乳を加熱した 加熱後の画面

おかずメニュー・お菓子・パンメニュー

おかずメニューキー、お菓子・パンメニューキーで操作するときの基本操作を説明します。 材料、作り方のキーを押すとそれぞれの説明を表示します。

パン、ピザメニューは、お菓子・パンメニューキーからも選べますが、マルチベーカリーキーの パン、ピザメニューが呼び出されます。

例 スポンジケーキ (直径18cm)を作るとき



お菓子・パン

押す

「スポンジケーキ」 を押す



作る分量を選び付属品を 確認する






表示の説明

使う付属品(回転網はこね容器を使用するとき以外、いつも セットしておきます)

分量の選択をします。黒いキーが選択されています。

押すと材料を表示します。-

押すとステップごとの作業の説明を表示します。(下記へ)



「生地作り」を押す

スポンジケーキ 生地作り 焼き上げ 仕上げ ₹<u>८४</u>८)

矢印キーを押し、表示通りに作業をする

生地作り 卵白M3個分をツノガ立 ◆ |型の内側にバター(分量 つまで泡立て、砂糖 45g 外)を薄くぬり、硫酸紙 を少しずつ加え、ツヤガ を敷く |出るまでさらに泡立てる lacksquare~(GG\ ₹Ľる**)**


焼き上

げ

「焼き上げ」を押す

スポンジケーキ 焼き上げ 生地作り 仕上げ (ŧĽる**)**

2 庫内に良品で、...
スタートキーを押す 庫内に食品を入れてドアを閉め、



押す

(次ページ下参照)

●「生地作り」 生地作りから始める とき。


●「焼き上げ」 焼き上げる準備がで きており、すぐに焼 き上げるとき。

●「仕上げ」 焼き上げた後にほど こす作業を見るとき。


「仕上げ」を押す 仕



矢印キーを押し、表示通りに作業をする



半分に切って、ホイップ クリームと薄切りにした フルーツをはざむ 表面にホイップクリーム をぬり、フルーツを飾る (おわり)









加熱中

●途中から 残り時間 を表示 (下記参照)

「もどる」の表示が出たら押して「仕上げ」へ

終了音

加熱終了(延長) 焼き縮み防止のために、 すぐに型ごと20~30cm高 さから1回落とす 型から出して硫酸紙をは がし、アミにのせて冷ま

延長キー (下記参照) 表示通りに 作業を続 けます。

「材料」を押す



矢印キーを押して表示内容を見る

仕上がり

調節キー



• 押すと1行ずつ順送りをします。 (押し続けると画面送りが連続し てできます) 「もどる」を押すと操作4の画面に 戻ります。

庫内に食品を入れてドアを閉め、スタートキーを押す





加熱スキップキー (下記参照)

加熱中

• 途中から 残り時間を表示

延長) 加熱終了 バターが溶けていないと

終了音

きは、加熱を延長する 生地に溶かしバターをへ

ラを伝わせて加えて手<mark>車</mark>◆





「焼き上げ」へ

終了音



仕上がり調節キー (下記参照)

加熱中

• 途中から 残り時間を表示

加熱終了 〔延長〕 焼き縮み防止のために、 |すぐに型ごと20~30cm高 さから1回落とす 型から出して硫酸紙をは がし、アミにのせて冷ま

「もどる」の表示 が出たら押して 「仕上げ」へ

加熱スキップキー




押すと加熱後の 画面までスキップ します。 加熱を省くことが でき、手順を確認 できます。

仕上がり調節キー



加熱スタートから 30秒以内に選択 すると仕上がりを 調節することが できます。

延長キー



加熱終了後、 3分以内に押すと 加熱時間の延長操作 ができます。 ドアを開けると1分 になります。 (延長操作 42ページ)

自動加熱キーの使いかた 「2段で2品」

2種類のメニューを同時に加熱することができます。

「2段で2品」は、おかずメニューキーの画面2ページめに表示します。

お菓子・パンメニューキーでは、画面5ページめに表示します。

押すと和風総菜、洋風総菜(それぞれ2メニュー)、お菓子(2メニュー)を表示します。

2種類の食品は、上段・下段のどちらに置いてもかまいません。

「とり肉のわさび焼き」と「小判焼きごま風味」を作るとき

まず、1品めの「とり肉のわさび焼き」の操作をします。



「和風総菜」を

おかずメニュー キーを押す おかず メニュー 品 めのメニュー 押す




ク 矢印キーを





👰 「 2段で2品 」

を押す




押す





すでに2品とも焼き上げの準備が できているときは、スタートキー を押すことができます。

፟ん「とり肉のわさび焼き」を押す



操作6で「準備」を押したとき

矢印キーを押し、表示通りに 作業をする


材

を選ぶ




● 押し続けると画面 送りが連続してで きます。

「もどる」を押す 「準備」を押す前の画面に



「もどる」を押して もう1種類のメニュー を選びます。

次に2品めの「小判焼きごま風味」の操作をします。





熱する

「焼き上げ」を 押す



食品を入れてドアを閉め、 スタートキーを押す



押す

1段だけでの加熱を、自動ではおこなわないでください。加熱のしすぎとなり、上手にできま せん。手動ではできます。(和風総菜の場合 [130ページ]




熱いので気をつけてくだ (おわり)

加熱中


- ●食品を取り出す 取り出し忘れの場合は、 お知らせ音が鳴ります。 717ページ〉
- 加熱が足りないとき 「延長」を押します。 [42ページ]


マルチベーカリー/丸形食パンを焼く・予約して焼く



付属のこね容器を使って「丸形食パン」の「すぐ焼く」方法と「予約」して焼く方法を説明します。料理編 764~65 ページン

例「食パン」を作るとき







ご注意


● 予約するときは、現在時刻を設定しますので電源オートオフ(節電機能)は、はたらきません。 予約調理の加熱終了後も現在時刻を表示しますので、節電機能でお使いになるときは、「設定」で 電源オートオフに合わせ直してください。 18 ページ〉

予約

して焼くとき

「メニューを選ぶ」の操作1~3に続いて

材料を入れたこね容器をセットし、 ドアを閉めてスタートキーを押す





● 調理スタートから30秒以内に選択 すると仕上がりを調節することが できます。 その後「こね」が始まります。

すでに現在時刻を

(庫内灯は点灯しません)





さい

(もどる)

● 食品を取り出す 取り出し忘れの場合は、 お知らせ音が鳴ります。

「17ページ**ン**

●加熱が足りないとき 「延長」を押します。 742ページ>

「メニューを選ぶ」の操作1~3に続いて

「予約」を押す




「決定」を押す

(おわり)



「材料」を押すと材料を表示し、 「作り方」を押すと手順表示の 後、3の画面の表示になります。 現在時刻を合わせる (午前8時に合わせたとき)




詳しい操作方法は、 「時計表示にするとき」 18ページ

焼き上がり時刻を合わせる (午後3時に合わせたとき)




① 焼き上がり時刻 を合わせて ②「決定」を押す

予約設定ができる時間は、 4時間後~11時間50分後までの間です。 仕上がり状態を合わせる



🖍 材料を入れたこね容器をセットし、 予約を取り消すときは、「予約解除」を押し、 ドアを閉めてスタートキーを押す、予約解除画面で「はい」を押します。





予約時間に

待機中 午前 8:01 表示灯

予約調理

● 1分後表示灯消灯

-バン焼き上がり予約・

午後 3:00 予約解除

<u>おわり</u>

もどる)

マルチベーカリー/生地を作る

使う付属品



こね容器



付属のこね容器を使って作る「ピザ」「成形パン(ドライイースト)」 「成形パン(天然酵母)」「パン生地」「もち作り」「うどん生地」について の説明です。

材料を入れたこね容器をセット トアを閉める

マルチベーカリー キーを押す

マルチ ベーカリー



2 目的のキー を押す



ピザ・成形パンは、メニューを選んだ後、 さらにお好みのメニューを選びます。



🧣 「ピザ」「成形パン(ドライイースト)」「成形パン(天然酵母)」のとき

- ▶ 「作り方 」を押し 「こね~発酵」 を押すと生地が作れます。
- ▶ メニューを選び、スタートキー を押すと焼き上げの加熱が入ります。

「もち作り」「パン生地」「うどん生地」のとき

- ▶ 「もち作り」「うどん生地」は「作り方」を押すと手順が表示されます。
- ■「パン生地」は「使い方」を押すと使い方のポイントと手順が表示されます。
- スタートキー を押すと 「もち作り」は、もち米加熱~こねのもち作り一連の動作が入ります。
 「パン生地」・「うどん生地」は、こね動作が入ります。

ーを選ぶ〜


調理する


自動加熱キーの使いかた 「**便利集」**

レンジを使った裏わざの自動加熱です。

おかずメニューキーの画面2ページめと、お菓子・パンメニューキーの画面4ページめに表示します。 使いかたのコツは料理編の <u>133ページ</u> をご覧ください。

例 「豆腐の水切り」をするとき





3「便利集」を押す







⚠ 「豆腐の水切り」を押す



戻 表示通りにして、「0g合わせ」を押す



詳しい内容を見るときは、 「使い方」を押します。

6 食品を入れてドアを閉め、 スタートキーを押す











インターネットメニュー

インターネットからお料理情報をダウンロードする

このキーを使うときは、インターネットのできるパソコンとお料理情報ボックス(別売品)



あらかじめ、お料理情報ボックスに、インターネット上のお料理情報(データ)をダウン ロード(最大50メニュー)しておき、電子レンジに接続することでインターネットメニュー キーを押すと調理することができます。

準備していただくもの

- 1. お料理情報ボックス(別売品)
- 2. 下記のパソコン・動作環境のもとでイン ターネットへの接続ができ、RS-232C 通信が可能なもの。
- 3. お持ちのパソコンに接続できる RS-232Cケーブル(ストレートタイプ)



お料理情報ボックス(別売品)

形名: UR-M1S

標準価格:10,000円(税別)



使用できるパソコン…Mebius(メビウス)シリーズ

PC-PJ・PC-FJ・PC-MJ・PC-PNなど、RS-232Cの通信が可能なパソコン。 他メーカーのパソコンであっても下記の動作環境において、お使いになれます。(RS-232C通信が可能であること) ただし、MAC (マッキントッシュ)は、使えません。

動作環境

使用可能OS	使用可能ブラウザ
● Windows95 ¹(サービスパック1以上) ● Windows98/Me	● Internet Explorer 3.0以上 ● Netscape Navigator 3.01以上 ● Netscape Communicater 4.0

- Window CEは、使用不可。
 - 1 マイクロソフトホームページよりアップグレード可能。

ザウルスをお持ちの方は、操作方法の詳細は、ザウルス専用ケーブルの取扱説明書をご覧ください。

インターネットから直接お料理情報を取り込むことができ、専用 ケーブル(別売)でレンジに接続するだけです。 (ザウルスがお料理情報ボックスを兼ねます)

ザウルス用専用ケーブル(別売品)

形名:UR-CN1

希望小売価格:5,000円(税別)

接続できるザウルス MI - P1/P2/EX1/C1/E1/EX25DC/ P10/E21


ホームページの紹介 [62ページ]

使いかた

操作方法の詳細は、お料理情報ボックスの取扱説明書をご覧ください。

まず、インターネットで 調理したいメニューを探す 「シャープホームページ」を 開きます。 2 パソコンを通じて、お料理情報がックスにお料理情報を登録する(ダウンロード)最大50メニューまで登録できます。消去・登録でメニューの入れ替えも可能です。

3 電子レンジにお料理情報ボックスを接続し、インターネットメニューキーを押して調理する



お料理情報ボックスを電子レンジに接続した 状態で操作します。

お料理情報ボックスに登録したお料理情報 やメロディは、いったん「一時登録」に登録 されます。

お好みや、目的に合わせて、「毎日のおかず」や「お弁当」、「メロディ」などジャンル別のキーに移すことができます。









「レンジ」・「煮こみ」・「お好み温度」



庫内に食品を入れて、 ドアを閉める





丸皿 回転網 ●「煮こみ」のときは、 深い耐熱 容器を 使います。 (容量3L以上が目安)

手動加熱キー を押す

)目的のキー を押す

時間を合わせる







最大加熱時間:30分 (200Wのときは、1時間35分)

加熱時間合わせキー

出力変更キーで600W・ 500W・200Wに切り 換えられます。 (通常1000W)

出力を変更するとき **42ページ**

例 1000Wで3分30秒のとき

● 初め30秒を表示。

煮こみ







最大加熱時間:1時間35分

加熱時間(煮こみ時間) 合わせキー

沸騰後、35分煮こむとき

● 初め0秒を表示。

お み温度



まず、次ページの 説明をお読みくだ さい。



🛂 温度を合わせる



温度設定範囲

:約20 ~約90 (5 刻み) 約20 ~35 はレンジ200W 約40 ~90 はレンジ500W

で加熱します。 温度合わせキー

「使い方」を押すと使い方の 説明を表示します。

50 にあたためるとき ● 初め80 を表示。



スタートキーを押す

● 食品を取り出す 取り出し忘れの場合は、お知らせ音が鳴ります。 717ページン



押す

● 加熱途中で表示する「変更」 を押すと残り時間を変える ことができます。 (「レンジ」、「煮こみ」のとき) ただし、「煮こみ」は、食品が 沸騰するまで残り時間を表示 しません。

終了音

加熱中

加熱終了 〔延長〕 熱いので気をつけてください (おわり

赤外線センサーが表面温度を検知して、加熱を終了します。

(食品の表面温度が正しく検知できない場合があります)

• なるべく1つの容器に入れるか、複数のものを加熱する場

(複数の場合、容器の側面や丸皿を検知することがあり、測

合は、中央に寄せてください。 また、食品の種類・分量は、そろえてください。

食品は、丸皿の中央に置いてください。

容器は、直径12cm以上、高さ5cm

ラップやふたは、しないでください。

定が不正確になる場合があります)

以下のものが適しています。

● 加熱が足りないとき 「延長」を押します。 42ページ>

12cm

5cm


以上

お好み温度あたためについて

「お好み温度」のしくみ

検知範囲


丸皿の中央が 検知範囲です。



赤外線 センサ-

特 性

食品の表面 温度を検知 します。



だから

◆次の食品をあたためるときは、専用キーをお使いください。

- - ●牛乳のあたためや酒のかん 牛乳・酒 キー ●冷凍食品のあたため スピードあたため キー
 - アイスクリームやチョコレート、バターの軟化、
 - バター溶かし お菓子・パンメニューキーの「便利集」 ●離乳食のあたため おかずメニューキーの「便利集」
 - 市販の揚げ調理済み冷凍食品 おかずメニューキーの「カラッとフライ」

お好み温度設定の目安



- 温度は目安です。
- 加熱する分量は、1~2人 分を基準にしています。

お総菜パン(ホットドッグ、 焼きそばパンなど)や今川 焼きなどは、表面と具の仕 上がり温度が異なります。

ご注意

- 容器の大きさ、形状、材質、食品の分量などにより、仕上がり温度が変わることがあります。
- チョコレートやクリームを使ったパンは、加熱 しないでください。
 - パンの温度でチョコレートやクリームが溶ける ことがあります。
- 食品は、「容器に約8分目」を目安に入れてください。 ヒーター加熱のあとは、 ドアを開けて庫内を十分に冷ましてから ご使用ください。


庫内温度が高温のときはスタートしません。表示部に「U-04」 が点灯し、お知らせ音が鳴ります。

ドアを開けて冷まし、表示が消えれば使えます。 ただし「U-04」 が点灯していても、とりけしキーを押すと次の加熱メニュー以 外の調理であれば、すぐに使えます。(解凍キー、「発酵」など)

「オーブン・発酵」熱風・発酵・天然酵母発酵

使う付属品

角皿



「発酵」と「焼き上げ」で大きくふくらむ山食パ ンは、丸皿と回転網を使います。

バケットなど庫内に蒸気を発生させるために 角皿も上段に入れる組み合わせもあります。



丸皿 回転網 「熱風」オーブン

温度設定範囲:110 ~300 最大加熱時間:1時間35分

回転網のみにして ドアを閉める

手動加熱キーを ┛ 押し

熱風を選ぶ 13ページ>

温度と 時間を合わせる



付属の皿(丸皿・角皿)と 食品は、入れません

メニューによっては 付属の皿を入れる場合 があります。

(例:ピザ2段) 80~81ページ〉



「オーブン・発酵」 を押す





熱風のとき



温度が180 で 加熱時間が10分 のとき

●初め170 、20分を表示

庫内に食品を 入れてドアを 閉める

2 手動加熱キーを 押し

「予熱なし」を押す

発酵のとき「発酵」または 「天然酵母発酵」を押す

熱風を選ぶ 「13ページ**ン**

「予熱な



付属品の種類や棚位置は、 料理編を参照してください。







熱風のとき

発 酵 天



付属品の種類や棚位置は、 料理編を参照してください。

マルチベーカリーキーの「パン生地」 で生地作り後は、こね容器をセット したままで、「発酵」「天然酵母発酵」 キーが使え、便利です。

「オーブン・発酵」 を押す



「発酵」または「天然酵母発酵」を押す



例 発酵のとき

● 「発酵」「天然酵母発酵」は、 「予熱あり」「予熱なし」のどちら を選択しても、かまいません。 同じ加熱です。

天然酵母発酵について 天然酵母は、高温に弱く、40 を超えると死滅しますので 「天然酵母発酵」(30)をお使 いください。

お願い

- ●市販の本やガスオーブン、他の電気オーブンのレシピで作るときは、この取扱説明書 (クックブック)内の類似メニューの温度を参考に様子を見ながら加熱してください。 (市販の本などの加熱時間や温度では、うまく仕上がらないことがあります)
- 焼きムラが気になるときは、加熱の途中ですばやく角皿ごと前後または上段・下段を 入れ替えてください。

まめ知識

- ●加熱途中の温度、加熱時間の変更ができます。〔42~43 **ページ**〉
- 予熱時間の目安 200 ・・・約11分 ···約15分 250 300 …約24分 室温や付属品の有無により多少異なります。
- ドアを閉めて、予熱をスタートする スタートキーを押す

予熱中

合わせた温度まで自動で加熱します

角皿と食品を入れて ドアを閉め スタートキーを押す ●食品を取り出す 取り出し忘れの場合は、 お知らせ音が鳴ります。 717ページン



発酵/天然酵母発酵

「天然酵母発酵」30 固定

35 40 45

温度設定範囲:


「発酵」30

最大加熱時間:8時間

予熱完了



• 予熱完了後は、30分間予 熱状態を保っています。 ただし、合わせた温度が 260 以上のときは、 15分間となります。



ドアの開閉は、すばやく! (庫内温度が下がります)

付属品の種類 や棚位置は、 料理編を参照 してください。



加熱中

終了音



加熱が足りないとき 「延長」を押します。 42ページ

温度を合わせる 110 ~300

時間を合わせる

🗿 スタートキー 0 を押す

●食品を取り出す 取り出し忘れの場合は、 お知らせ音が鳴ります。 17ページ〉



例 180 のとき

●初め170 、20分を表示



10分のとき



加熱中



加熱が足りないとき 「延長」を押します。 742ページ>

終了音



- 室温やお好みに応じて使い分 けてください。
- 初め40分を表示。 (天然酵母発酵は1時間)



50分のとき



押す

● 庫内灯は点灯しません。



●加熱が足りないとき 「延長」を押します。 742ページ>



「オープン・発酵」上下火・上火強・下火強

使う付属品




温度設定範囲:110 ~270 最大加熱時間:1時間35分

回転網のみにして ドアを閉める

2 手動加熱キーを押し

4 上下火を選ぶ 13ページ〉 温度と時間を合わせる

「予熱あり」



丸皿と食品は、入れません メニューによっては、 丸皿を入れる場合が あります。

(例:ピザ1段) \[80~81ページ \]




3 「オーブン・発酵」 を押す





例 上下火のとき



例 温度が180 で加熱時間が10分のとき


●初め170 、20分を表示

庫内に食品を 入れてドアを 閉める 2 手動加熱キーを押し

4 「予熱なし」を押す

5 下火強を選ぶ (13ページ)

「予熱なし



手動加熱押す

3 「オーブン・発酵」 を押す







例 下火強のとき

お願い

- ●市販の本やガスオーブン、他の電気オーブンのレシピで作るときは、この取扱説明書 (クックブック)内の類似メニューの温度を参考に様子を見ながら加熱してください。 (市販の本などの加熱時間や温度では、うまく仕上がらないことがあります)
 ●上下火(下火強、上火強)で角皿を使用するときは、焼き上げの途中で必ず前後を入れ
- 替えてください。

まめ知識

- ●加熱途中の温度、火加減、加熱時間の変更ができます。<u>〔42~43 ページ</u>〉
- ●予熱時間の目安 200 ・・・約11分 270 …約15分 室温や付属品の有無により多少異なります。
- ドアを閉めて、予熱をスタートする スタートキー押す
 - 合わせた温度まで自動で加熱します
- 丸皿と食品を入れて ドアを閉め スタートキーを押す
- ●食品を取り出す 取り出し忘れの場合は、 お知らせ音が鳴ります。 17ページ>




予熱中

上下火 180% **333** 丸皿と食品を入れて スタートを押してください 予熱完了 庫内灯)

予熱完了

● 予熱完了後は、30分間予 熱状態を保っています。 ただし、合わせた温度が 260 以上のときは、 15分間となります。




ドアの開閉は、すばやく! (庫内温度が下がります)



終了音



●加熱が足りないとき 「延長」を押します。 42ページ>



時間を合わせる

加熱をスタートする

●食品を取り出す 取り出し忘れの場合は、 お知らせ音が鳴ります。 717ページ>



- 例 180 のとき
- ●初め170 、20分を表示



10分のとき



加熱中



終了音


●加熱が足りないとき 「延長」を押します。 742ページ>

手動加熱キーの使いかた

「グリル」・「オープントースター」

食品を入れる


グリル加熱のとき



魚の切り身を焼くとき

調理用金網 はメニュー に合わせて お使いくだ さい。





角皿受け棚(下段) にのせる。 食品は、調理用金網 の奥にのせ、金網も (角皿の奥にのせます。


とうもろこしを焼くとき

もち、焼きおにぎ りを焼くときも、 角皿を使います。

丸皿は使いま せん。



オーブントースター加熱のとき



市販の冷凍ピザ

具やチーズが 落ちそうなと きは、回転網 に丸皿をのせ て使用します。 使う付属品 回転網

手動加熱キーを押す



押す

「オーブントースター」



オーブントースター 加熱のとき

ドアを開けたままで 上ヒーターを下げる

> ヒーター高さキー して下がります。




押し続けると連続一押すと食パンを焼く のに最適な位置まで 下がります。 ヒーター高さキーを

押すと、さらに下げ ることもできます。 (オーブントースター 加熱時のみ表示する キーです)

● 食品に当たらないように見ながら調節します。 ヒーターが下がっている状態で「ヒーター最 下限」を押すといったん上に戻った後、 「ヒーター最下限」の位置まで下がります。

時間を合わせる

最大加熱時間30分



加熱時間合わせキー

5分のとき

● 初め5分を表示

ドアを閉めて り 加熱をスタートする



加熱中

加熱中の表示



加熱中



終了音

- 食品を取り出す 取り出し忘れの場合は、 お知らせ音が鳴ります。 717ページ>
- ●加熱が足りないとき 「延長」を押します。 [42ページ]

●スタート後、回転中の食品が 上ヒーターに当らないことを 確認してください。

上ヒーターの高さを変更をするときは 「変更」を押し、ヒーター高さキーで 様子を見ながら調節します。 42ページ> 加熱時間の変更をするときは 加熱スタートして、約30秒以降に「変更」 を押すと時間増減キーで調節できます。 42ページ〉

上ヒーターについて

高さの調節について

自動加熱 (おかずメニューキーの上ヒーターで 加熱するメニュー)


- 上ヒーターが自動で下がります。 グラタン・ハンバーグ・ホイル焼きなど。
- 加熱中、食品に上ヒーターが触れそうな ときは、「変更」キーが表示した後、ヒー ター高さキー(上向き)を押して、調節 してください。
- 加熱途中のドア開閉について 加熱の途中でドアを開けると上ヒーター は、いったん元の位置に戻りますが、ス タートキーを押すと自動的に下がります。

ただし、上ヒーターが自動的に下がっ た後に、ヒーター高さキーで更に調節 をされていた場合は、もう一度合わせ 直してください。

手動加熱(グリル加熱・オーブントースター加熱)

●ご自分で上ヒーターを食品に近づけてください。 料理編の類似メニューを参考に様子を見ながらおこなっ てください。

料理編記載の数字は、上ヒーターの一番低いところと、 食品との距離を示しています。



● 加熱途中のドア開閉について 加熱の途中でドアを開けると上ヒーターは、元の位置に 戻ります。

加熱を再開するときは、もう一度調節してからスタート キーを押してください。

上ヒーター反射板の脱着方法


必ず、庫内が冷めているときにおこなってください。 お手入れ以外は、いつもセットしておきます。

必ず、ヒーター高さキーを押して動かします。 取りはずしかた/ 上ヒーターを手で無理に動かさないでください。故障の原因になります。

手動加熱キーを押して、 「オーブントースター」 を選び、「ヒーター最下限」 を押して一番下まで下げ ます。




軽く持ち上げ、斜めに 取り出す




\mathbf{p} **切付けかた** / \mathbf{p} \mathbf{p}

「テマエ・ヒーターのウエ」 の文字を手前に持つ



上ヒーターにかぶせるようにして 両側のガイシの溝にきっちり入れる



とりけしキーを 押す



上ヒーターが元の 位置に戻り、取り 付け完了です。

上ヒーターの下側に無理にはめ込んだり、正しく取り付けられていないと調理の仕上がりが悪くなったり、 排気口付近の壁面が変色・変形することがあります。 また、故障の原因になります。(火花が出たりする場合があります)

手動加熱キーの使いかた「こね」





こね容器




・こね容器の使いかた・ハネ 11 ベージ〉

付属のこね容器を使って、材料をこねることができます。 こねる時間(最大30分)と回転速度(低速、中速、高速)を 設定することができます。

ご注意

- 八ネの回転によって粉などが飛び散りそうなときは、アルミホイルをかぶせて周囲をしっかり押さえます。
- 粘り気の多いものや固いものは、モーターに負担がかかり故障の原因になるため、避けてください。

材料を入れたこね容器を セットし、ドアを閉める




2 手動キー を押す



3 「こね」を押す





・高速回転になります。

低速回転になります。

● 初め中速を表示。

調理に合わせて調節してください。 うどん生地のこねなどは、「高速」が向いています。





低速のとき



| こね時間を合せる



例 中速で3分間こねるとき

最大運転時間:30分

6 スタートキー を押す



●運転中に表示する「変更」を 押すとハネの回転速度を変える ことができます。

(操作4を参照)

終了音




- ●食品を取り出す 取り出し忘れの場合は、 お知らせ音が鳴ります。√17ページ〉
- こねが足りないとき 「延長」を押します。「42ページン

お気に入り

よく使う加熱内容は、登録しておくと 簡単操作でお使いになれます。

自動加熱(メニュー)5種類、手動加熱2種類の登録ができます。(登録すると残数を表示します) 自動でできるメニューについては、「仕上げの加熱」のみの登録となります。 手動加熱は加熱の種類・時間(温度)の登録ができます。


自動メニューの「茶わん蒸し」を登録するとき





押す

「自動メニュー」を押す



手動加熱を登録す るときは、「手動 メニュー」を押す。

茶わん蒸し、牛乳、酒を登録済みのとき



「茶わん蒸し」 を押す

- 登録をする

呼

び 出


てスター

す

る



● 押すと続きの メニューを表示します。





「登録終り」を押す



● 続けて登録する ときに押します。

動に引

メニュー瓶

お気に入りキーを押し 目的の加熱を表示する



表示順

登録した加熱の内容を 登録順で表示します。


押す


手動加熱を登録したときは、自動加熱の後に表示されます。

-トキーを押す



加熱がスタートします。 加熱のコツとポイントや使用する付属品などは、 それぞれの説明箇所をお読みください。





押す



「選ぶ」を押し、矢印キーで 消去するメニューを表示させ「はい」を押す




41

操作の応用

使用目的に合わせて600W、500W、200Wに変更するときに

手動レンジ加熱のみ

出力変更キーを押す



加熱時間を 合わせる



500Wで3分加熱 するとき

3 スタート
キーを 押す



加熱終了後に加熱時間を足したいときに

「延長」を押す



「延長」は、加熱終了後 3分間表示し、操作で きます。ドアを開ける と1分間表示になりま

手動オーブン加熱のと きは、時間の延長の他 に温度の変更ができま

延長時間を合わせる



例 30秒間延長するとき 延長時間合わせ画面は、放置 すると10秒で元の表示に戻り ます。


スタート キーを 押す





加熱中に、加熱時間や温度・火加減を変更したいときに

• 加熱中に表示する「変更」を押すと加熱の種類によって各種変更操作ができます。

- 変更できる内容は、右ページ下を参照してください。
- 下記の表示は、加熱中に「変更」を押した後の表示です。放置すると5秒で元の表示に戻ります。
- ●加熱開始後、30秒間は、時間の変更は、できません。







1種類めの加熱内容

火加減を選ぶ

『?? 上火強』(&&& 下火強 >>>> 発酵)(天然酵母発酵

○ 予熱なし

予勲あり

温度・時間を合わせる



予熱180 で 10分のとき

「連続」を押す



例 上下火のとき

手動加熱キー、「オーブン・ 発酵」を押した状態で操作 します。

2種類めの加熱内容

◢ 火加減を選ぶ



例 上火強のとき

温度・時間を合わせる



例 200 で20分のとき

•「熱風」と「上下火」「上火強」「下火強」を組み合わせた連続加熱はできません。

6 ク. 押す スタートキーを



続きの操作は、「予熱あり」 オーブンの操作6から同じです。 35.37 ページ

加熱中に表示する「変更」を押して変更できる内容

●「熱風」では、火加減の変更はできません。

	調理の種類	変更できる内容
	レンジ・煮こみ・天然酵母発酵	時間
_	グリル・オーブントースター	ヒーター高さ・時間
手 動	オーブン(予熱中)	温度・火加減
±//	オーブン (加熱中)	時間・温度・火加減
	発酵	時間・温度
	こね	八ネの回転速度

上下火・上火強・下火強のみ。

- ヒーター高さの変更について 手動の場合、ヒーター高さは、スタート時より操作できます。 自動の場合は、加熱表示がグリルまたは、オーブントース ターのときに「変更」を押します。
- 「変更」の表示タイミングについて 煮こみは、沸騰後の残り時間とともに表示します。 その他は、スタート後、約30秒以降に表示し、操作でき ます。

最大加熱時間


加熱の種類	最之	大加熱時間
レンジ (1000W・600W 500W) グリル・オーブントースター	30分まで	5分まで…10秒刻み 15分まで…30秒刻み 30分まで…1分刻み
レンジ(200W)	1時間35分 まで	5分まで10秒刻み 15分まで30秒刻み 30分まで1分刻み 95分まで5分刻み
オーブン		30分まで1分刻み 以降5分刻み
煮こみ		5分刻み
発酵・天然酵母発酵	8時間まで	1時間まで…5分刻み 以降30分刻み

設定温度

オー	ブン	上下火110 熱 風110	~ 270 ~ 300	(10	刻み) 刻み)
発	酵	● 発 酵 3 ®	0 、35 酵 30	、40 (固定	、45)

作 の 応

スピードあたため は、レンジ出力1000Wで 加熱します。



置きかた

ごはん1杯は丸皿の中央に置きます。

使える容器 (レンジ加熱) 15ページ 操作方法 20ページ〉

仕上がりの調節

■メニューに応じて 45ページ> または、 お好みに調節できます。 加熱スタート後、15秒以内に押します。



容器の大きさに比べ、量 の少なめのときは、加熱 スタート後、「ぬるめ」を 選びます。

常温のごはん1杯をあたためる場合は、約25秒 で仕上がります。

ごはん(常温もの)150gを茶わん(120g)に 入れ、仕上がり調節「ぬるめ」で加熱した場合

ポイント

あたため のしくみ

食品の重さ(容器を含む)と加熱によって、 食品から出てくる蒸気の量で、自動的に 加熱時間が決まります。

だから

- 食品の分量に比べ、容器が大きすぎたり、 小さすぎたり、また極端に重い容器を使う と、上手にできないことがあります
- 軽い耐熱性プラスチック容器 (市販の冷凍 お弁当用おかずの容器や、ふた付きの保存 容器など)を用いたり、容器を使わずに食品 だけを丸皿にのせて加熱するとぬるく仕上 がります。
- ●陶磁器・耐熱性の容器に入れて加熱します。
- ●量が多いときは2つに分けます。 より上手に仕上が

ります。



●フライ類のあたためは、カラッとフライで 加熱すると上手にできます。 「52ページ〉

ご注意

- ●発泡トレーは、溶けたりするので使えません。 「使える容器」を参照してください。 15ページ
- 高温で使用した後の丸皿にプラスチックなど熱に 弱い容器を置いたりラップを敷かないでください。

お願い

次のような食品のあたためには、スピードあたため キーを使いません。

飲み物のあたため

●牛乳・酒キーで加熱します。 あたためキーで加熱すると熱くなり過ぎて飲み物 には、適しません。 48ページ

乾燥したもの、水分の少ないもの(干しもの、落 花生など)、パセリ、青じそなどの乾燥

● 手動加熱 レンジ200Wで加熱します。 加熱しすぎると焦げて煙りが出ることがあります。

パン類のあたため

●「手動加熱」オーブントースターで加熱します。 38ページ>

ロールパン2個(1個30g) 3~4分

その他あんまん、肉まん、まんじゅう、茶わん蒸し などのあたため

● 手動で加熱するときはをご覧ください。 53ページ >

- 食器の重さによって、仕上がりに差が出ます。 写真の食器を参考にしてください。
- 手動で加熱するときは 53ページ>

スピードあたための調理例

常温・冷蔵もの

ラップをするもの

しっとり仕上げたい場合に



(煮もの、蒸しもの、汁もの 冷凍食品全般など)

ラップは、ゆとりをもたせ てかぶせます。

加熱後は、すぐにはずします。 (食品・容器の変形の原因)

煮もの



分量:約100~400g 仕上がりの調節「ぬるめ」

カレー・シチュー



分量:約100~400g ● 加熱後、かき混ぜる。

汁もの(スープ)



分量:1~3杯(約600mL) ● 加熱後、かき混ぜる。

ラップをしないもの

水分をとばしぎみにしたい



(ごはんもの、揚げもの、 焼きもの、炒めものなど)

ごはん



分量:1~4杯(約600gまで) ●固めのごはんは、霧吹きな どで水をふりかける。

炒めもの (焼きそば)



分量:約100~200g 仕上がりの調節「あづめ」 パサついているときは、 サラダ油かバターを少し 混ぜる。加熱後、混ぜる。

やきとり

分量:2~6本(約150g) 仕上がりの調節「あつめ」

焼きもの(ハンバーグ)



分量:1~4個(約360g) 仕上がりの調節「あつめ」

表面が乾いていれば、 あらかじめサラダ油を塗る。

ピラフ・焼きめし

分量:約100g~400g 仕上がりの調節「あつめ」

● 加熱後、混ぜる。

揚げもの(天ぷら)



分量:約100~400g ■にキッチンペーパーや 天ぷら敷紙 を敷き、重な らないように並べる。 いかは、はじけるので手

動加熱で控えめに。 フライは、おかずメニューキー の「カラッとフライ」で加熱する とカラッと仕上がります。 お好みで使い分けてください。

52ページ>

冷凍もの

必ずラップをします

ごはん



分量:約100~600g 仕上がりの調節「あつめ」 ■にのせるか容器に 入れる。

ピラフ

分量:約250~400g 仕上がりの調節「あつめ」

●皿にのせるか容器に 入れる。

カレー・シチュー



分量:約100~400g 仕上がりの調節「あつめ」

●浅い容器に入れる。 残り時間が出ると取り 出してかき混ぜ、スタ ートを押して加熱する。 加熱後、かき混ぜる。

焼きもの(ハンバーグ)



分量:1~4個(約360g) 仕上がりの調節「あつめ」 ● 加熱後、ラップをした まま2~3分蒸らす。

里いも・かぼちゃ 分量:約100~500g 仕上がりの調節「あつめ」

● 皿にのせるか容器に 入れる。

蒸しもの(しゅうまい)



分量:5~15個(約230g) 仕上がりの調節「あつめ」 サッと水をくぐらせる。

ミックスベジタブル

分量:約100~300g

●少量加熱は、火花が出 ることがありますので 避けてください。

はじけやすい、かたくなりやすいおかずを

レンジ加熱あたためる/やわらかおかず

|やわらかおかず │は、レンジ出力 1000W 300W で加熱します。

手動で設定はできません。

出力を下げてじっくりあたためますので、スピード あたため(常時1000W)に比べ加熱時間は長くなります。



置きかた・使える容器

「やわらかおかず」のしくみ右記参照〉

使える容器 (レンジ加熱) 15ページ 操作方法 20ページ

仕上がりの調節

◆ お好みに応じて調節できますが、 食品によって必ず、仕上がりキー を押すものがあります。 47ページ〉

加熱スタート後30秒以内 に押します。



ポイント


やわらかおかず のしくみ

食品の表面温度、加熱によって食品から出て くる蒸気の量で自動的に加熱時間が決まりま す。


赤外線センサー

検知範囲

丸皿の中央が検知 範囲です。



- 食品は、丸皿の中央に置いてください。
- 容器は、直径12cm 以上、高さ5cm以下 のものが適しています。



煮もの類のあたためは浅めの容器に入れ、 平らに盛り付けます。

- ラップやふたは、しないでください。 (食品の表面温度が正しく検知できない場合 があります)
- 陶磁器・耐熱性の容器1つに入れて加熱します。 レンジ対応お弁当用揚げ調理済冷凍コロッ ケは、トレーに入れたまま加熱します。
- やわらかおかずの最適分量 1~2人分(約200g以下)が適しています。 47ページ>
- お総菜のフライ類(いかの天ぷら・とりのから揚 げ・コロッケ)などのあたためは、おかずメニュ ーキーの「カラッとフライ」を使うと、より上手に できます。 52ページ〉

おことわり

やわらかおかずキー はあたためによって起こる、 「かたくなる」「はじける」などの過熱を、極力抑え、 おいしくしかも庫内が汚れることなく仕上がるよ う、加熱コントロールしていますが、食品の形状・ 脂ののり具合などによっては、若干はじけが生じ ることがあります。

ご注意

● 発泡トレーやプラスチック容器は、溶けたりする ので使えません。

「使える容器」を参照してください。 15ページン

- やわらかおかずキーでも卵の加熱はしないでくだ
- さい。

ヒーター加熱のあとは、ドアを開けて庫内を十分に 冷ましてからご使用ください。

庫内温度が高温のときはスタートしません。 表示部に「U-04」が点灯し、お知らせ音が鳴りま す。ドアを開けて冷まし、表示が消えれば使え ます。

調理のポイント

◆ こんな食品のあたためにお使いください ● ラップはしません。

焼き魚などのあたため

焼き魚(さばの塩焼き)



分量:1~2切れ(約200g) 仕上がりの調節「あつめ」

いかの姿焼き(照り焼き)



分量: 1/2~1杯(約150g) 輪切りにする。

焼き魚(ししゃも)



分量:2~4尾(約60g)

焼きたらこ



分量: 1~2腹(約100g) ● 竹串などで表面に数カ 所、穴をあけておく。

煮もののあたため

ひじきの煮もの



分量:約100~200g

魚の煮つけ



分量:約100~200g 仕上がりの調節「あつめ」

大根といかの煮もの



分量:約100~200g

焼きとりのあたため

焼きとり (とくにレバーが入ったもの)

分量:2~4本(約120g)

コンビニ食品のあたため

レンジ対応お弁当用 揚げ調理済冷凍コロッケ




分量:50~140g(1個25~35gのもの) 仕上がりの調節「ぬるめ」

メーカーや中身の材料・保存状態など により少しはじけることがあります。

ソーセージ



分量:約100~200g ● 皮に切り目を入れる。



置きかた

1杯のときは端に置きます。2杯以上は同一円周上に 置きます。

(2杯)

(3杯)

(4杯)







使える容器 (レンジ加熱) 15ページ 操作方法 (21ページ)

仕上がりの調節

加熱スタート後、30秒間は仕上がりの調節が できます。



初め「牛乳・標準」に設定さ れています。 お酒のときは「お酒」を押し てください。

あつめ ● 1杯(本)あたりの量が多いとき

●加熱前の温度が加熱前の基準温度より 低いとき

しなるめ • 1杯(本)あたりの量が少ないとき • 加熱前の温度が加熱前の基準温度より

高いとき

次回使うときは、前回に設定した仕上がりの 調節を記憶しています。

ポイント

- ●一度に加熱できる分量は、基準分量1~4杯(本) まで。(下表参照)
- ふたやラップはしません。
- 容器は、基準分量を入れて8分目ぐらいになるも のを使います。
- 加熱前、加熱後も必ずかき混ぜます。
- 加熱前の温度によっては、仕上がり調節を押して ください。
- 基準分量よりもかなり少ないときは、手動加熱 「レンジ」1000Wで様子を見ながら、あたためて ください。

mL = cc

1杯あたりの	牛乳(コーヒー)	酒
基準分量 ()内は コーヒー	1杯(200mL) (150mL)	1本(180mL)
加熱前の 基準温度 ()内は コーヒー	冷蔵保存…約8 常温保存…約20 牛乳より約10 熱めに仕上がります。	常温保存…約20
容器		アルミホイル
	● コップは、低めの広口容器を使う。 ● 酒をとっくりに入れて、くびれてい ころより量が上にくるときは、くび いるところにアルミホイルを巻く。	

ご注意

- 牛乳ビンのまま加熱するとふき出します。 必ず、カップに移し替えてください。
- 酒のかんでアルミホイルを使うときは、庫内壁面や ドアに触れないようにしてください。 火花が出て、本体を傷めたりします。

❖ 手動でするときは


食品名	目安時間(レンジ 1000W)	
牛乳・コーヒー(1杯)	約1分10秒	
酒 (1本)	約50秒	

加熱しすぎないでください。

飲み物は、取り出すときに、突沸してやけどをすること があります。加熱しすぎたときは、そのまま20秒ほど 庫内で冷ましてから取り出してください。

上ヒーターが少し下がり、電波をコントロールして効率 よく加熱します。

飲



置きかた

容器や皿にのせて、必ずラップかふたをして置きます。

使える容器 (レンジ加熱) \ 15ページ >

操作方法 「21ページ」

仕上がりの調節

▶素材に応じて調節できます。 加熱スタート後、30秒以内に押します。



初め、「ゆで根菜・標準」に 設定されています。 葉菜のときは「ゆで葉菜」 を押します。

ポイント

● 一度に加熱できる分量は

根菜類:100~1000gまで。 (にんじん、ごぼうは400gまで) 葉菜類/花果菜類:100~400gまで。 (ほうれん草は、300gまで)


- ●量が多いとき(300g以上)は同量ずつ2つに分けます。
- 材料の大きさは、そろえます。
- ◆水気を残して加熱します。食品の乾燥や脱水を防ぎます。
- ●アクの強い野菜は加熱前や後にアク抜きをします。
- ●根菜類と葉菜類/花果菜類は調理のしかたが異なります。

素材別のコツ参照

根菜類(じゃがいもなど)

丸ごとゆでるとき

- 丸皿の中央を避けて置く。
- ●加熱後ラップをしたまま蒸らし、熱い うちに皮をむく。



大きさをそろえて切る。

葉菜類/花果菜類 (ほうれん草など)

- 太い根には、十字の切り込みを入れる。
- 葉と茎を交互に重ねてラップする。
- 加熱後、アク抜きと色止めのために すぐ水に取る。





● 小さく切った野菜(にんじん、冷凍ミックスベジタブル など)の少量加熱(100g以下)は、火花が出て、本体を 傷めたりします。大きめの容器に野菜が浸るぐらいの水を入れ、ふたをして加熱してください。

にんじん50g(水25mL)で、

|手動加熱| レンジ1000W 約1分30秒

- 加熱しすぎると(とくに少量の根菜の場合)発煙・発火 のおそれがあります。
- 手動で加熱するときは 53ページ>

素材別のコツ

	素 材 名	使うキー	コッ
根菜類	にんじん	ゆで根菜	用途に合わせて切り、あらかじめひたひたの水(200gに対して100mL)を加えておく。ラップは、たるませて食品に接するようにかぶせる。 小さく切ったものを少量加熱するときは、手動加熱でする。 「ご注意」上記参照
	だいこん		大きさをそろえる。
	キャベツ・白菜		太い芯はあらかじめ、そいでおく。
莅	カリフラワー		小房に分け、あらかじめ食塩水につけてアク抜きをする。
葉菜類	ブロッコリー	ゆで葉菜	
類	グリーンアスパラガス		根元のかたい皮を取り、あらかじめ軽く塩でもんでおく。
	かぼちゃ		大きさをそろえる。



置きかた

ラップを敷いて、丸皿中央に食品をのせる。

操作方法 21ページ

仕上がりの調節

■ 素材や調理の目的に合わせて調節 できます。



加熱スタート後、30秒以内に 押します。

初め、「全解凍・標準」に設定 されています。

半解凍のときは、「半解凍」を 押します。

- ●厚みのあるものは、スタート後に「かたまり肉」 を選びます。
- ●厚みの薄いものはスタート後、「薄いもの」を選 びます。
- ●全解凍の場合、素材の質や冷凍状態などにより、 とくにかたまり肉の場合、凍っているところが残 ることがあります。様子を見ながら「延長」で解凍 時間を追加してください。

ポイント

- 一度に解凍できる分量は、100~1000gまで。
- 解凍する直前まで、冷凍室に入れておいた食品 を使います。 溶けかけているときは、様子を見ながら、「手動 加熱 レンジ200Wで解凍します。
- 食品は同じ種類・大きさにそろえましょう。 変色や煮えを防ぐために、身の細い部分や薄い 部分には、アルミホイルを巻きます。

ご注意

- 発泡トレーは、溶けたりするので使えません。
- 食器には絶対にのせないでください。 煮えすぎて失敗するおそれがあります。
- アルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに 触れないようにしてください。 火花が出て、本体を傷めたりします。
- 庫内が高温のときは、スタートしません。 表示部に「U-04」を表示します。 ドアを開けてさましましょう。表示が消えれば 使えます。

■上手に解凍するための ホームフリージング(冷凍)のコツ

- バランなどの飾りや敷きもの・調味料入りの小袋 は取り除きます。
- ●材料は新鮮なものを薄く、平たく整えます。
- ●1回分(200~300g)ずつに分けます。 かたまり肉以外は、極端に薄くならないように、 3cm以内に厚みをそろえます。
- ●必ず空気を抜き、ラップなどで密封します。
- ●野菜はかためにゆでて水分をよくきります。 ゆでた野菜の解凍は、スピードあたためキーで、 加熱します。 44ページ

素材別のコツ

手動加熱でするときは、レンジ200Wで様子を見ながら解凍してください。 32~33 ページ

調理の目的に合わせて使い分けてください

全解凍

解凍後、すぐに調理するときなどに

焼いたり、煮たり、フライに用いたりする 素材にどうぞ

半解凍

さしみなどに

肉汁の流出が少なく、中心が少し凍っている状態なので、さし み用の魚はサクサクと切れて食卓に出すころには食べごろに。 また、細切りや飾り切りをする肉やいかは、きれいに切れます。

食品にのせないでください。また、ラップで包まないでください。

肉 類

ひき肉(ミンチ)



全解凍

●解凍後、すぐ炒めたり、 ハンバーグなどに用いる とき。

薄切り肉



全解凍

● 解凍後、すき焼きや野菜 巻きに用いるとき。

半解凍

● 細切りにするとき。

かたまり肉



全解凍

● 解凍後、すぐロースト ポークなどに用いる とき。

仕上がりの調節 「かたまり肉」

とり肉



●解凍後、すぐ照り焼き などに用いるとき。 骨つきは、アルミホイルを巻く。 仕上がりの調節 「かたまり肉」

魚介類

まぐろ(赤身)



全解凍

● 解凍後、すぐ煮ものに 用いるとき。

半解凍

● さしみとして用いる とき。

えび



全解凍

● 解凍後、すぐフライや 煮ものに用いるとき。

半解凍

● 甘えびなどさしみとして 用いるとき。

切り身魚



全解凍

● 解凍後、焼き魚や煮魚 に用いるとき。

一尾魚は、尾の細い部分 にアルミホイルを巻く。

パイ生地

その他

|半解凍| ●のばすとき。

仕上がりの調節 「薄いもの」

厚みなどにより、仕上が りが異なることがありま す。途中、様子を見て取 り出してください。

ケーキ・まんじゅう

半解凍 ●解凍後、すぐ 食べるとき。

仕上がりの調節 「薄いもの」

種類などにより仕上がり が異なることがあります。 途中、様子を見て取り出 してください。



置きかた

丸皿に直接、等間隔に並べるか、細かいものは、 広げます。(丸皿の中央は避ける) 重さで自動的に加熱時間が決まりますので、食器に は絶対のせないでください。

使える容器 (組み合わせ加熱) 15ページ

操作方法 おかずメニューキーを押し、「矢印」を 1回押す。

「カラッとフライ」を押し、食品にあわ せて「冷凍」または、「常温」を押して スタートキーを押します。

仕上がりの調節

● お好みに調節できます。 加熱スタート後、30秒以内に押します。



ポイント

レンジ加熱だけでは、べたつきがちな調理済みのフラ イ、コロッケ類をオーブントースター加熱を利用して カラッと上手にあたため直します。

- 直接、丸皿にのせます。 丸皿にオーブン用クッキングペーパーを敷くと、 お手入れが簡単です。
- 一度に加熱できる量は、下表の通りです。
- 冷蔵ものは、加熱スタート前、「常温」を選びます。

	食品名	分 量	選択キー	仕上がり調節
常	フライ コロッケ	2個(1個50~60g)~6個	常温	
温	からあげ	4個(1個25~30g)~12個		
冷蔵	市販の 骨付き からあげ	1個(80~100g)~3個	常温	しっかり
	たい焼き 今川焼き	1個(1個80g)~4個	常温	ひかえめ
	フライ			
	コロッケ	4個(4個20 25~) 42個	冷凍	
冷	からあげ	4個(1個20~35g)~12個		
凍	たこやき			
	たい焼き	1個(1個80g)~4個	冷凍	ひかえめ
	今川焼き		[/マ/木]	0.13.7.60

- プラスチック容器や発泡トレー・ラップは溶けたり、 焦げたりするため使えません。
- 包装は、必ずはずしてください。

お願い

● 市販食品はメーカーや中身の材料、保存状態、製 造年月日などにより、仕上がりが異なることがあり ます。また、記載の加熱方法と時間は、商品パッケ - ジ記載のものと若干異なる場合があります。

❖ 手動でするときは

オーブントースター加熱でヒーターを食品から 4~5cmのところまで下げて加熱します。

食パンは、回転網にのせます。

(1枚のときは、片側にのせます)

画面表示の「ヒーター最下限」を押すと便利です。 138ページ>

	メニュー名	分 量	目安時間
常温	食パン(焼く)	1枚(6枚切り)	約5分
•		2枚(6枚切り)	約5分30秒
冷蔵	フライ・コロッケ からあげ	150g	5~6分
	合パン/(棒/)	1枚(6枚切り)	5分30秒~6分
冷	食パン(焼く)	2枚(6枚切り)	6分~6分30秒
凍	フライ・コロッケ からあげ・たこやき	150g	7~8分

手動で加熱するときは(あたため・ゆで野菜)

目安時間としてご覧ください。

食品の種類・加熱前の温度・素材の鮮度などにより異なりますので、様子を見ながら加熱してください。

おかずなどをあたためるとき 下表の「茶わん蒸し」以外は、「手動加熱」レンジ1000Wで加熱します。 mL=cc

	メニュー名		分量/目安時間	ם ש
	煮もの	有	200g/約1分	
	カレー・シチュー	有	1人分(200g)/約1分30秒	加熱後、かき混ぜる。
常温	汁もの(スープ)	有	1杯(200mL)/約1分	加熱後、かき混ぜる。
	肉まん・あんまん	有	1個(110g) / 約40秒	底の紙を取ってサッと水にくぐらせ、1個ずつゆったりとラップに包む。 あんまんは、あんが先に熱くなり、3分以上加熱すると発煙・発火のおそれがあるので、加熱時間は控えめに。
も	まんじゅう	有	1個(65g) / 10~20秒	あんが熱くなるので控えめに加熱する。
の	ごはん	無	1杯(150g)/約40秒	固めのときは、水をふりかける。
冷蔵	焼きそば スパゲッティ	無	1皿(200g)/約1分	パサついているときは、サラダ油かバターを少し混 ぜる。加熱後、かき混ぜる。
=	ハンバーグ	無	2個(180g)/約1分	
の	天ぷら・フライ	無	1人分(200g)/約1分10秒	
	やきとり	無	6本(150g)/約40秒	照りを出すため、あらかじめたれをぬる。
	ピラフ・焼めし	無	1人分(250g)/約1分30秒	加熱後、かき混ぜる。
	茶わん蒸し	無	1個 / レンジ200Wで約3分	具の種類や量によって、加熱時間が異なるので、 様子を見ながら加熱する。
	ごはん	有	1杯(150g)/約2分10秒	
	カレー・シチュー	有	1人分(200g)/約4分	残り時間が1分のとき、取り出してかき混ぜる。
	ハンバーグ	有	2個(180g)/約3分10秒	加熱後、ラップをしたまま2~3分蒸らす。
	しゅうまい	有	15個(230g)/約4分20秒	両面に水を振りかける。
冷	ピラフ・焼きめし	有	1人分(250g)/約4分	あらかじめよくほぐしておく。
冷凍もの	ミックスベジタブル	有	約100g/約2分10秒	少量加熱は火花が出ることがありますので、避け てください。
၂၈	里いも・かぼちゃ	有	約500g/約8分30秒	
	肉まん・あんまん	有	1個(110g) / 約1分	底の紙を取ってサッと水にくぐらせ、1個ずつゆったりとラップに包む。 あんまんは、あんが先に熱くなり、4分以上加熱すると発煙・発火のおそれがあるので、加熱時間は控えめに。
	まんじゅう	有	1個(65g)/30秒~50秒	あんが熱くなるので控えめに加熱する。

野菜をゆでるとき (必ずラップかふたをします) 手動加熱 レンジ1000Wで加熱します。 22~33 ページ>

	素 材 名	分量/目安時間	コ ツ
	じゃがいも	150g/約3分	丸ごとのときは、加熱後、ラップをしたまま蒸らし、熱いうちに皮をむく。
根菜類	にんじん	200g/約4分20秒	用途に合わせて切り、あらかじめひたひたの水(100mL)を加えておく。ラップは、たるませて食品に接するようにかぶせる。
\^A	だいこん	400g/約5分30秒	大きさをそろえる。
	ほうれん草	200g/約1分50秒	太い根には、十文字の切りこみを入れて、葉と茎を交互に重ねて ラップに包み、皿にのせる。
葉	キャベツ・白菜	200g/約1分50秒	太い芯はあらかじめ、そいでおく。
葉菜類	カリフラワー ブロッコリー	200g/約1分50秒	小房に分け、あらかじめ食塩水につけてアク抜きをする。
	グリーンアスパラガス	200g/約1分10秒	根元のかたい皮を取り、あらかじめ軽く塩でもんでおく。
	かぼちゃ	400g/約3分	大きさをそろえる。

お手入れ / 汚れたら、すぐに!こまめに!が、お手入れ上手のポイントです

必ず電源プラグを抜き、本体・付属品が冷めてからおこなってください。 電源プラグのほこりも拭き取りましょう。

庫内に食品カスや油分の多い肉汁などをこぼしたり、放っておくと、発煙や火花が出る原因になります。 長くお使いいただくためには、日頃からこまめにお手入れしましょう。

本体(内側・外側)の汚れ

汁や食品のカスは、固く絞ったふきんで水拭きをします。 汚れが落ちにくいときは、うすめた台所用合成洗剤(中性)を使い、最後は、水拭きをします。

電波の出口カバー

食品カスがついたまま使用しない。 焦げたり燃えたりする場合があり ます。

取りはずさないでください。

庫内・庫内底面・ドアの内側

食品カスや飛び汁は、穴やすきま に残したままにしない。

- かたく絞った、ぬれぶきんで拭い てください。
- ▶ 落ちにくい汚れは、ぬれたふきん をのせ、しばらくおいてから拭い てください。

回転軸のはずしかた

ゆっくり、回し ながら垂直に引 き抜きます。



庫内のにおいが気になる ときは


庫内の油分をきれいに拭き取った あと、カラ焼きします。/16ページ〉

操作部

スプレー式の洗剤を直 接かけない。 液が浸透し、故障の原 因となります。




食器などを当てたりし て、傷をつけない。 加熱中にひびが入り、 割れたりすることがあ ります。



吸気口・排気口

ほこりは、拭き取ってください。 換気できずに、故障のおそれがあります。



- 台所用合成洗剤(中性)以外やスプレー式洗剤は、使用しないでください。 (アルカリ性・弱アルカリ性・弱酸性・酸性の洗剤などやスプレー式洗剤は、操作部表面を傷めたり、故障をおこす原 因になります)
- シンナー、ベンジン、アルコール、オーブンクリーナー、クレンザー、換気扇洗剤、漂白剤、金属タワシは使用しない でください。また、塗装面に衝撃を与えないでください。(塗装面を傷めたり、傷がついたり、塗装が、はがれたりして 腐食の原因になります)
- 市販の電子レンジ清掃剤(中性)をお使いになるときは、必ず説明書で指定された加熱時間をお守りください。 (加熱しすぎると発煙や故障の恐れがあります)

付属品の汚れ

やわらかいスポンジを使い、洗ったあとは、よく乾燥させてください

回転網



角皿 (2枚)



調理用金網



丸.皿

表面に汚れが付着した ときは、クリームクレ ンザーなどを付けて、 スポンジの硬い面でこ すり落とすか、漂白剤 に浸けておくと落とし やすくなります。



上ヒーター 反射板



クリームクレンザーなどをつけてスポンジ の柔らかい面で洗ってください。

汚れていると焦げ目が付きにくくなります。

取りはずしかた・取り付けかたは、

上ヒーター反射板の脱着方法(39ページ)を よくお読みください。


上ヒーターは、絶対に手で無理に動かさな いでください。

上ヒーターの変形や故障の原因になります。

お手入れ後は、必ず上ヒーターに取り付 けておきます。

こね容器

分解しないでください



オイルシールは、消耗品です。使用頻度、期間など とともに傷み、水もれなどが発生することがありま す。オイルシールとコネ軸の間にすき間が生じたと きは、販売店にオイルシールの交換を依頼してくだ さい。(有料)

- ご注意 ・こね容器は、分解しないでください。
 - こね容器の底部(外側)に付着している 白いものは水漏れ防止のものです。 拭きとったりしないでください。
 - スポンジの固い面で洗わないください。 傷が付きます。

コネ軸周りは、ブラシなど で洗ってください。

ミトン(2枚)

洗濯用洗剤で洗ってください。



ご注意

色落ちすることがありますので、濡れたまま での放置や白いものといっしょに洗わないで ください。

こんなとき、どうしたらいい?

操作のポイント集 / 困ったときにお読みください

,	
グ 付属品を失った、こわしてしまった 購入する方法は?	
	★ もし途中で開けたり、停電になった場合は、◆ 手動でするときは(料理編)または加熱早見表を参考に手動加熱で様子を見ながら加熱してください。
∅ 始めからやり直したいとき	とりけしキーを押してください。
自動調理の作り方を一通り最後まで 見たいとき	操作途中で、加熱スタートの表示が出たときは、 加熱スキップキーを押すと加熱を飛ばし、次に進む ことができます。 23ページ〉
	★ 上記のように加熱スキップキーで不要な加熱を飛ばし必要な 加熱から操作してください。ただし、
	承 残り時間を表示しているときは、すぐにスタートキーを押します。長い間、放置すると仕上がりが悪くなります。残り時間を表示していないときは、手動加熱で様子を見ながら加熱を続けてください。
☑ 加熱終了後、もう少し加熱を足したいとき	
オーブン加熱で温度や火加減、または、 時間を加熱途中で変更したいとき	手動オーブンは、加熱中の表示に「変更」が出たら 押すと変更ができます。 (変更操作 42ページ)
	★材料や分量が異なるため、自動では、できません。 このクックブック内の類似メニューの温度と時間を 参考に手動加熱で、調理してください。
	自動メニューであれば、作れるものがあります。 料理編の材料の下に自動でできる分量を記載しています。その他は、◆手動でするときはなどの加熱時間を参考に手動で加熱します。そのメニューが電子レンジ加熱の場合は、倍量のときは2倍弱に、半量のときは、1/2強に合わせて様子を見ながら加熱します。その他の加熱の場合は、メニューにより、異なりますので倍量、半量いずれも様子を見ながら加熱してください。

こんなとき、どうしたらい


デモ解除の方法

故障かな?

▶ 電源プラグを差し込み、ドアを開けると下記の表示が出る。(とりけしキーを押すと使えます)



画面の表示通りに操作すると デモ運転になり、加熱ができません。 とりけしキーを押してください。



デモ運転とは、店頭で製品の特長や機能を説明するための表示のことです。

■ Uー■■・連絡の表示が出て、加熱を続けることができない。 下記の処置をしてもU-01~U-03を表示するときは、「設定」の「重量センサー調整」をおこなってください。 19ページ〉

表示	原 因 (処置方法)
U- <mark>01</mark>	丸皿をセットしていますか?角皿を使うとき、丸皿を取り出していますか? 角皿は、角皿受け棚にのせます。
U- <u>02</u>	● 食品の分量が多すぎます。(解凍1kgまで) 食品の分量を減らし、とりけしキーを押してやり直してください。
U- <mark>03</mark>	● 食品の分量が少なすぎます。 加熱時間を5分以内に設定してください。 分量を増やすか、とりけしキーを押し、やり直してください。
U- <mark>04</mark>	● 庫内が高温のため使用できません。表示が消えると使用できます。 (ドアを開けておきましょう) 例 オーブン加熱後にすぐ解凍キーを押したときなど。
連絡番号	●電源プラグをコンセントから抜き、お買いあげの販売店、または、最寄りのご相談窓口に表示の番号をご連絡ください。(260~61ページ)

▶ 節電機能について(電源オートオフ) ドアを閉めた状態で初期画面にしておくと1分後に電源が切れます。 ドアを開けると電源が入ります。

次の場合は、電源が切れません。

- ドアを開けているとき
- 「時計表示」に設定しているとき
- 画面表示が初期画面以外のとき
- ●加熱終了後、庫内が熱いとき(最大10分間)



故障かな?

こんな場合		調べるところ(故障ではありません)		
<u> </u>	加熱終了後、周期的に「ピピ」と お知らせ音が鳴る。	●食品の取り出し忘れをお知らせしています。 できあがりから1分ごとに4回までお知らせします。 「音設定」で「消音」にしていると鳴りません。		
音につ	加熱中にときどき暗くなったり 「カチカチ」と音がする。	●加熱をコントロールしているためです。		
いて	オーブン・グリル・オーブントースター 加熱のときに「ポン」やきしみ音がする。	▶ ● 高温のため、庫内壁が膨張するときの音です。		
	加熱中(カラ焼き時も含む)や終了後に「ブーン」 とファンが回ったり止まったりする。	▶ ● 製品内部を冷やすために回ります。		
	加熱中、庫内灯が点灯しない。	●「庫内灯」を押すと点灯します。 (「発酵」・「天然酵母発酵」のときは、点灯しません)		
	コンセントに電源プラグを差し込ん でいるのに何も表示しない。	●ドアを開けると電源が入り操作できます。 また、ドアを閉めた状態で「初期画面」にしておくと1分後 (最大10分)に節電機能がはたらき、電源が切れます。 (節電機能について 16ページ〉)		
	加熱中、ドアの下部に水滴が付いたり、 落ちるときがある。	● 食品から出た水分が水蒸気となり、ドアに付着したもので、心配ありません。ふきんで拭き取ってください。		
動	丸皿(回転網)が右に回ったり、 左に回ったりする。	●加熱スタート時のタイミングによって右または、左に回転す るモーターを使用しているためです。故障ではありません。		
作につい	煙が出たり、いやなにおいがする。	●ご購入後にカラ焼きをされましたか? 16ページ ●庫内やドアに食品カスなどが付着していませんか? また、煮汁などの油や液体をこぼしませんでしたか? 「お手入れ」(54~55 ページ)		
て	庫内で火花が出る。 (レンジ加熱のとき)	● 角皿、金串、アルミホイル、金粉・銀粉の飾りのある容器や金属容器を使っていませんか?● 食品カスなどが付着していませんか?		
	加熱中に電源がすぐ切れる。 (ブレーカーが切れる)	● 電気の容量が超えていませんか? 販売店にご相談ください。 2 ページン		
	上ヒーターが赤熱しない。(カラ焼き時も含む) (オープントースター・オーブン・グリル 加熱のとき)	● 断続制御していますので、メニューによって赤熱しない 場合があります。		
	マルチベーカリーキーで調理中、 ハネの回転が止まったりする。	> ● メニューによって回転する速度・時間・間隔が異なります。		
	こね容器を使って調理するとき、 振動音や製品が揺れたりする。	● 八ネが強い力で材料をこねるために、振動するためです。※ 揺れを少なくするために製品は安定した場所でお使いください。		

	こんな場合	調べるところ(故障ではありません)
仕	生ものの解凍で食品が加熱しすぎる。	 ● 食器にのせていませんか? ラップに包んでいませんか? ● 素材に応じて仕上がり調節キーを使っていますか? [51ページ] ●「重量センサー調整」をされましたか? [19ページ]
上がり	飲み物が熱くなりすぎる。	 ◆牛乳・酒キーで加熱されていますか? 48ページ〉 ◆容器の重さや加熱前の温度に応じて仕上がり調節キーを使っていますか? 約10 温度が上下します。 ●「重量センサー調整」をされましたか? 19ページ〉
について	角皿を使うメニューで焦げ目が つかない。 角皿の奥側のみ焼ける。	●角皿受け棚にセットされていますか?●手動加熱キー(上下火、下火強、上火強)で加熱した場合、 途中で角皿の前後を入れ替えましたか? 37ページ〉
	オーブンメニューで焼きムラがある	●付属品の種類、角皿をセットする角皿受け棚の位置をまちがえていませんか? 加熱途中で角皿の前後または、上段・下段を入れ替えてください。
	パンのふくらみが悪い。	ドライイーストのとき ● 新しいドライイーストをお使いですか? 保存方法によって傷みやすい場合があります。 (パン作りのコツとポイント [69ページ])
		天然酵母発酵のとき ● 天然酵母の生種を、しっかりした温度管理(約30)のもとで熟成されましたか? 生種作りに失敗するとパンの仕上がりが悪くなります。また、発酵は30 あるいは、天然酵母発酵でおこないましたか? 40 では、酵母は、死滅してパンがふくらみません。
		● 発酵状態を目で確認されましたか? 天然酵母の発酵は、季節や生地のこね上がり温度など、 様々な要因に左右されます。 必ず、発酵状態を確認して、次の工程に移ってください。 (天然酵母について (71ページ))
	市販の料理ブックや他の製品のオー ブンメニューが上手にできない。	● このクックブック内の類似メニューの加熱方法を参考に 手動で予熱をしてから、様子を見ながら焼いてください。 (温度や時間が、市販のお料理ブックなどと異なることがあります)

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは 出張修理

- 「故障かな?」∑<u>57~59 ⊀-ジ</u>〉を調べ てください。
- 2 それでも異常があるときは使用を やめて、必ず電源プラグを抜いて ください。
- 🤦 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。
 - ・品名:電子レンジ・形名:(本書の表紙に記載の形名)
 - ・お買いあげ日(年月日) ・故障の状態 (具体的に)
 - ・ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
 - ・お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日
- ●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

保証書(別添)

- ●保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存し てください。
- ●保証期間…お買いあげの日から1年間です。 ただし、マグネトロンのみ2年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

一般家庭用以外(たとえば、業務用、車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障・損傷など有料です。

保証期間中

●修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただ きます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は電子レンジの補修用性能部品を製造打切後、 8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日			販売店:	名		
年	月	日	電話()	_	



長期ご使用の場合は商品の点検を!

こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に 熱くなる。
- 無くなる。自動的に切れないときがある。
- コゲ臭いにおいがしたり、運 転中に異常な音や振動がする。
- スタートスイッチを入れても 食品か加熱されない。
- ドアに著しいガタがある。
- 触れるとピリピリと電気を 感じる。
- ●ドアや庫内に著しい変形がある。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店に、ご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、 お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

●製品の故障や部品のご購入に関するご相談は…… シャープ修理相談センター へ

●製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は....... シャープお客様相談センター へ

シャープ修理相談センター

●修理相談センター (沖縄・奄美地区を除く)

■ 受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注)携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		東日本地区	西日本地区
● 携帯電話 / PHS でのご利用は	(一般電話)	043-299-3863	06-6792-5511
● FAXを送信される場合は	(FAX)	043-299-3865	06-6792-3221

- ●沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎「持込修理」および「部品購入」のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、 下記地区別窓口にても承っております。
 - 受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) [ただし、沖縄・奄美地区]は…*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地区	拠点名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札 幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東 北 地区	仙 台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	埼 玉 サービスセンター	048-666-7987	〒330-0038	さいたま市宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東 地区	東 京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
为不吃的	多 摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千 葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横 浜 サービスセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海 地区	静 岡 サービスセンター	054-285-9340	〒422-8006	静岡市曲金6-8-44
米/写地区	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北 陸 地区	金 沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚町4-103
	京 都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近 畿 地区	大 阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神 戸 サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国 地区	広 島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高 松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九 州 地区	福 岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美	那 覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

シャープお客様相談センター

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043-297-4649	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6621-4649	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

ホームページの紹介

シャープスマートクッキングのアドレス http://www.sharp.co.jp/cook/ 電子レンジにお料理データをダウンロードするとインターネットメニューキーで 自動で調理できます。 \[30~31<->31<->30</br>

必要なときにいつでもインターネットから献立情報を 引き出すことができます。



シャープホームページのアドレス ►BARRS ►TC-THT + Global HR http://www.sharp.co.jp 素質い物物性 **会性情報 役別政务官 健康活動 原用情報 ニュースシリース** THE THEATER SYSTEM リピンデで、デスクトップで、 企業の管を下板と内閣。 シャープのホームページからは、 「生活情報」をクリック 4/10/h-5/a-a-4 4+3/4-5 お客僚へのお知らせ 10/04 シャーアノンフロン治療家シマーズボディア **09/17** DVDビデオレユーター<DV-SR 100>モご費 TORRESON. 10/02 業績子塾:第16米報の世 08/02 開西リサイクルシステムズ (株) 検集再開され 10/02 遊園は付は、2 テナンキ川出力商権フォトカブ 9 米間後、販売 07/29 | 10度CSFジテル投表についてのご案内

2434100

CEATEC stars style saltery \$44-78.

(掲載の画面は、2002年10月現在のものです)



かわれるあちゃんに手作びニューを!

カンタン離乳食(5版・36ページ・フルカラー)

電子レンジで合理的に衛生的に離乳食づくり!

シャープ「スマートクッキング」(インターネット)でもご覧になれます。

あらかじめご了承ください

加熱方法などは、一般的なオープンレンジを対象に記載しています。 お申し込みの日からお届けまで、約1カ月かかることがあります。

お申し込み方法

別売お料理ブック	定価(税別)	特別価格(税・送料込み) お振り込みいただく価格	お申し込み方法
カンタン離乳食	650円	525円	郵便局備え付けの「払込取扱票」に、口座番号「00940-1-98016」加入者名「クッキング・メイト」、住所、氏名、電話番号、商品名(カンタン離乳食)、ご希望数を明記のうえ、代金をお振込みくだ

お問合わせ先 〒543-0052 大阪市天王寺区大道2-12-18 ハイクッカー編集室 Tel.06-6779-0362

仕 樣

定格電圧	100V	外形寸法(単位mm)
定格周波数	50Hz-60Hz共用	
	定格消費電力 1,460W	止面 側面
レンジ	定格高周波出力 1,000W・600W・500W・200W	
	発 振 周 波 数 2,450MHz	
グ リ ル	定格消費電力 1,430W	
オーブントースター	定格消費電力 1,430W	
	定格消費電力 1,430W	430 325 430 430
オーブン	温度調節範囲 発酵(30・35・40・45)	490
	110~300	● 待機中(表示が消えている状態)の消費電力量
外 形 寸 法	幅540mm×奥行490mm×高さ345mm	は、0必です。
加熱室有効寸法 幅325mm×奥行350mm×高さ210mm		┤ ただし、待機画面を「時計表示」に設定した場 」 合は、5.1W(50Hz)、5.0W(60Hz)となり
ターンテーブル直径	丸皿320mm/回転網225mm	ます。
質 量	約21kg	● 長期間運転しないときは、電源プラグをコン
電源コードの長さ	約1.4m	- セントから抜いてください。

熱風加熱・・・110~300 、 上下火・上火強・下火強加熱・・・110~270 まで設定できます。

● 製品についてのお問い合わせは... 東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280 シャープお客様相談センター 西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993

《受付時間》月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は...

61ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

***//ャー7/**。株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

